

Alto falante compatível com Bluetooth®



Referência: TES247
Versão: 1.4
Idioma: Português

Manual do Utilizador

Obrigado por ter comprado um produto da marca LIVOO. Tomamos muito cuidado no design, ergonomia e uso simples de nossos produtos. Esperamos que este produto lhe forneça plena satisfação.

Este manual também está disponível em www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS

RESERVE UM TEMPO PARA LER DETALHADAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO, ESPECIALMENTE ANTES DO PRIMEIRO USO.

Uma utilização indevida do aparelho pode o danificar ou machucar o utilizador. Tenha certeza de usar o aparelho de acordo com o uso a que ele foi destinado; não assumimos nenhuma responsabilidade por danos devido a um uso incorreto ou manuseio ruim.

- Antes de usar a unidade, leia o manual cuidadosamente.
- Mantenha este produto distante de qualquer água, líquido ou áreas molhadas.
- Este produto não deve ser exposto a gotejamento ou respingos e nenhum objeto com líquidos, como vasos, deve ser colocado no aparelho.
- Use apenas em locais secos.
- Mantenha este produto distante de chamas livres como velas.
- Este produto deve apenas ser operado a partir do tipo de fonte de alimentação indicada no rótulo de marcação.
- Não exponha o produto em luz solar direta ou calor. Mantenha distância de temperaturas acima de 40°C.
- Tenha certeza de que o produto tenha bastante ventilação.
- Não prime demasiadamente os botões, isso pode danificar o produto.
- Não use pano molhado no produto. Sempre use um pano seco para limpar este produto e o manter livre de poeira.
- Não use produtos químicos neste produto.
- Nunca tente consertar este produto você mesmo. Leve a um técnico qualificado. Tentar remover painéis ou reparar a unidade você mesmo pode levar a choque elétrico.
- Quando a unidade não estiver em uso, tenha certeza de que seja desligada corretamente e armazenada num local seco frio.
- Não insira objetos estranhos no produto.
- A supervisão de um adulto é recomendada para crianças usando este produto.
- Evite derrubar ou ficar de pé sobre o produto, impactos severos podem danificar o produto.
- Tenha certeza de que crianças e bebês não brinquem com sacos plásticos ou quaisquer materiais de embalagem

INFORMAÇÃO TÉCNICA

BLUETOOTH

Versão Bluetooth	V5.0
Perfil de Bluetooth	A2DP AVRCP
Banda de frequência / potência de saída	2400MHZ-2483.5 MHz
Distância Bluetooth	≥10

Manual do Utilizador

AUDIO

Potência nominal de saída	1 * 5W(RMS)
Resposta de frequência	200-20Khz
Relação sinal/ruído	85dB


SPEAKER

Impedência	4ohms
Orador	45MM
Sensibilidade	0-7DBM

GENERAL INFORMATION

Entrada	5V, 2A
Construído em bateria	3.7V 1800mAh
Tamanho	7,5 x 7,5 x 8,80
Peso	0.251 kg

DESCRIÇÃO



OPERAÇÃO

Funcionamento em modo Bluetooth

- Premir durante 3 segundos o botão de alimentação para ligar o altifalante, o Bluetooth entrará em modo de emparelhamento após o tom de arranque, o LED piscará, o que significa que o modo Bluetooth está à espera de ligação.
- Abra o Bluetooth do seu dispositivo, procure por TES247, clique nele para emparelhar os dois dispositivos. Quando isto for feito, a luz piscará lentamente.
- Abra o leitor de música no seu aparelho e reproduza a sua música.

Carregamento do dispositivo

Insira a ficha do cabo de carregamento na tomada micro USB do altifalante, depois insira o outro lado do cabo de carregamento na tomada USB do computador.

Manual do Utilizador

A luz indicadora do altifalante fica vermelha durante o carregamento. Quando a bateria está cheia, o indicador vermelho apaga-se.

Entrada de áudio externo

Entrada auxiliar: Ligue a unidade, depois insira o cabo de entrada auxiliar no conector de entrada auxiliar de 3,5 mm no altifalante, a unidade mudará automaticamente para o modo de entrada auxiliar.

Cartão TF: Ligue a alimentação, depois insira o cartão TF no leitor de cartões no altifalante. A unidade mudará automaticamente para o modo cartão TF.

Se precisar de mudar para o modo Bluetooth mas a unidade estiver no modo de entrada de áudio externo (tanto entrada auxiliar como cartão TF), pode premir brevemente o botão Power/M para mudar para o modo de que precisa.

Botões :

Botão Power/M:

- Manter premido o botão de alimentação durante 3 segundos para ligar ou desligar a unidade.
- Premir brevemente o botão Power/M para mudar para Aux-in, cartão TF, Bluetooth

Controlo de volume +/- faixa anterior

- Uma longa prensa muda para a faixa anterior.
- As prensas curtas diminuem o volume.

Botão Play/Pausa:

- No modo de reprodução, pressionar brevemente o botão On/Off, Play/Pausa.
- No modo de chamada, premir brevemente o botão de alimentação, Atender/ Desligar.

Controlo de volume +/- próxima faixa:

- Uma longa imprensa avança para a pista seguinte.
- Uma imprensa curta aumenta o volume.

Função TWS:

Ligue dois altifalantes ao mesmo tempo, ambos os LEDs piscam rapidamente, prima o botão Play/Pausa duas vezes seguidas, 3seg mais tarde pode ouvir o som da ligação, depois uma luz LED pisca lentamente e a outra continua a piscar rapidamente. Isto significa que os dois altifalantes se ligaram com sucesso. Depois, abra a função Bluetooth no seu telefone e faça a ligação para desfrutar da música.



Manual do Utilizador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – França

Declaramos sob a nossa responsabilidade exclusiva, que o equipamento de rádio
altifalante compatível com Bluetooth®
TES247 (frequência 2400MHZ-2483.5 MHz)

Atende os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/EU

Os seguintes padrões foram aplicados:

Rádio:
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2020-02)

CEM:
ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V 3.2.2 (2019-12)

Saúde e segurança:
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 50663: 2017

Mundolsheim, 30/12/2021

Manual do Utilizador



Descarte correto deste produto
(Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico)
(Aplicável na União Europeia e outros países europeus com sistemas de coleta separados)

A Diretiva Europeia 2012/19/EU sobre Instalações de Resíduos Elétricos e Eletrónicos (WEEE)

Esta marcação mostrada no produto ou sua literatura, indica que não deve ser descartado com outros resíduos domésticos no final de sua vida útil.

Para prevenir possível danos ao ambiente ou à saúde humana devido ao descarte de resíduos não controlado, separe ele de outros tipos de resíduos e recicle de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos devem entrar em contato com o revendedor onde compraram este produto ou seu escritório de autoridade local, para obter detalhes de

onde e como eles podem pegar este item para reciclagem ambientalmente segura.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANÇA

- Foto não contratual
- Preocupado com a qualidade de seus produtos, o fabricante reserva o direito de fazer modificações sem aviso prévio