

Altavoz compatible con Bluetooth®



Referencia: TES247
Versión: 1,4
Idioma: Español

Manual del usuario

Gracias por haber comprado un producto marca LIVOO. Ponemos mucha atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le proporcione total satisfacción.

Este manual también está disponible en www.livoo.fr

GENERAL INSTRUCTIONS

TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER LAS INSTRUCCIONES DE USO DETENIDAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ.

El uso inadecuado del dispositivo puede provocar que se dañe o lesionar al usuario.

Asegúrese de utilizar el aparato para el uso para el que está diseñado; rechazamos toda responsabilidad relacionada con daños causados por un uso incorrecto o una mala manipulación.

- Antes de utilizar la unidad, lea atentamente el manual.
- Mantenga este producto alejado del agua u otros líquidos, así como de áreas húmedas.
- Este producto no debe exponerse a goteos o salpicaduras ni objetos llenos de líquidos, como jarrones, deben colocarse sobre el aparato.
- Úsela solo en lugares secos.
- Mantenga este producto alejado de llamas al descubierto, como velas.
- Este producto solo se debe operar con el tipo de fuente de alimentación que se indica en la etiqueta.
- No exponga el producto a la luz directa del sol o al calor. Manténgalo alejado de temperaturas superiores a 40°C.
- Asegúrese de que el producto tenga suficiente ventilación.
- No presione los botones demasiado fuerte ya que podría dañar el producto.
- No utilice paños húmedos sobre este producto. Siempre utilice un paño seco para limpiar este producto y manténgalo libre de polvo.
- No utilice productos químicos sobre este producto.
- Nunca intente reparar este producto por su cuenta, llévelo a un técnico autorizado. Si intenta quitar los paneles o reparar la unidad por su cuenta, podría provocar descargas eléctricas.
- Cuando la unidad no esté en uso, asegúrese de que esté correctamente apagada, y almacénela en un lugar fresco y seco.
- No introduzca objetos extraños en el producto.
- Se recomienda la supervisión de un adulto en el caso de que niños utilicen este producto.
- Evite que el producto se caiga o pararse sobre él, ya que los impactos fuertes podrían dañarlo.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con las bolsas plásticas o los materiales de embalaje.

INFORMACIÓN TÉCNICA

BLUETOOTH

ersión de Bluetooth	V5.0
Perfil de Bluetooth	A2DP AVRCP
Banda de frecuencia / potencia de salida	2400MHZ-2483.5 MHz)
Distancia Bluetooth	≥10

Manual del usuario

AUDIO

Potencia de salida nominal	1 * 5W(RMS)
Respuesta de frecuencia	200-20Khz
Relación señal/ruido	85dB


SPEAKER

Impedancia	4ohms
Altavoz	45MM
Sensibilidad	0-7DBM

GENERAL INFORMATION

Entrada	5V, 2A
Batería incorporada	3.7V 1800mAh
Tamaño	7,5 x 7,5 x 8,80
Peso	0.251 kg

DESCRIPCION



FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento en modo Bluetooth

- Presione prolongadamente el botón de encendido durante 3 segundos para encender el altavoz, el Bluetooth entrará en modo de emparejamiento después del tono de inicio, el LED parpadeará lo que significa que el modo Bluetooth está esperando la conexión.
- Abre el Bluetooth de tu dispositivo, busca el TES247, haz clic en él para emparejar los dos dispositivos. Una vez hecho esto, la luz parpadeará lentamente.
- Abre el reproductor de música de tu dispositivo y reproduce tu música.

Cargar el dispositivo

Introduce la clavija del cable de carga en la toma micro USB del altavoz y, a continuación, introduce el otro lado del cable de carga en la toma USB del ordenador.

Manual del usuario

La luz indicadora del altavoz se vuelve roja durante la carga. Cuando la batería está llena, el indicador rojo se apaga.

Entrada de audio externa

Entrada auxiliar: Enciende la unidad y luego inserta el cable de entrada auxiliar en la toma de entrada auxiliar de 3,5 mm del altavoz, la unidad cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar.

Tarjeta TF: Enciende el aparato y luego inserta la tarjeta TF en la ranura del altavoz. La unidad cambiará automáticamente al modo de tarjeta TF.

Si necesitas cambiar al modo Bluetooth pero la unidad está en modo de entrada de audio externa (tanto la entrada auxiliar como la tarjeta TF), puedes pulsar brevemente el botón Power/M para cambiar al modo que necesites.

Botones:

Botón Power/M:

- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar la unidad.
- Pulsa brevemente el botón Power/M para cambiar a Aux-in, tarjeta TF, Bluetooth

Control de volumen +/- pista anterior

- Una pulsación prolongada permite pasar a la pista anterior.
- Una pulsación corta disminuye el volumen.

Botón de reproducción/pausa:

- En el modo de reproducción, pulse brevemente el botón de encendido/apagado, reproducción/pausa.
- En el modo de llamada, pulse brevemente el botón de encendido, Responder/Colgar.

Control de volumen +/- pista siguiente:

- Con una pulsación larga se pasa a la siguiente pista.
- Una pulsación corta aumenta el volumen.

Función TWS:

Encienda los dos altavoces al mismo tiempo, ambos Leds parpadean rápidamente, pulse el botón de reproducción/pausa dos veces seguidas, 3seg. más tarde puede escuchar el sonido de conexión, entonces una luz LED parpadea lentamente y la otra continúa parpadeando rápidamente. Esto significa que los dos altavoces se han conectado con éxito. A continuación, abre la función Bluetooth de tu teléfono y realiza la conexión para disfrutar de la música.

Manual del usuario

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Nosotros,
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Francia

por el presente, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el equipo de radio
Altavoz compatible con Bluetooth®
TES247 (frecuencia 2400MHZ-2483.5 MHz)
cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE.

Se aplicaron las siguientes normas:

Radio:
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2020-02)

EMC:
ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V 3.2.2 (2019-12)

Salud y seguridad:
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 50663: 2017

Mundolsheim, le 30/12/2021



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recolección separados)

Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE)
Esta marca que aparece en el producto o en su documentación, indica que no se debe eliminar junto con otros desechos

domésticos al final de su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debidos a la eliminación no controlada de residuos, separe este producto

de otros tipos de desechos y recíclalo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el minorista del que compraron este producto o con la oficina de su autoridad local para obtener

información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Manual del usuario



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual.
- Preocupado por la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.