

Altoparlante Bluetooth® compatibile



Riferimento : TES247
Versione : 1.4
Lingua : Italiano

Manuale dell'utente

Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto LIVOO. Prestiamo grande attenzione al design, all'ergonomia e alla semplicità di utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

Questo manuale è disponibile anche su www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI

SI PREGA DI LEGGERE BENE LE ISTRUZIONI PER L'USO SOPRATTUTTO PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato; decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale.
- Tenere questo prodotto lontano da acqua, liquidi o zone umide. Questo prodotto non deve essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Utilizzare solo in luoghi asciutti.
- Tenere questo prodotto lontano da fiamme libere come le candele.
- Questo prodotto deve essere azionato solo dal tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta di marcatura.
- Non posizionare il prodotto alla luce diretta del sole o al calore. Tenere lontano da temperature superiori a 40°C.
- Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.
- Non premere i pulsanti con troppa forza per non danneggiare il prodotto.
- Non usare un panno bagnato sul prodotto. Usare sempre un panno asciutto per pulire il prodotto e per rimuovere la polvere.
- Non usare prodotti chimici su questo prodotto.
- Non cercare mai di riparare questo prodotto da soli, portarlo da un tecnico autorizzato. Cercare di rimuovere i pannelli o riparare l'unità da soli potrebbe portare a scosse elettriche.
- Quando l'unità non è in uso, assicurarsi che sia correttamente spenta e riposta in un luogo fresco e asciutto.
- Non inserire oggetti estranei nel prodotto.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto quando i bambini usano questo prodotto.
- Evitare di far cadere o di stare in piedi sul prodotto, in quanto gli urti violenti potrebbero danneggiarlo.
- Assicurarsi che i bambini e i neonati non giochino con i sacchetti di plastica o con qualsiasi materiale d'imballaggio.

INFORMAZIONI TECNICHE

BLUETOOTH

Versione Bluetooth	V5.0
Profilo Bluetooth	A2DP AVRCP
Banda di frequenza / potenza di uscita	2400MHZ-2483.5 MHz
Distanza Bluetooth	≥10

Manuale dell'utente

AUDIO

Potenza d'uscita nominale	1 * 5W(RMS)
Risposta in frequenza	200-20Khz
Rapporto segnale/rumore	85dB


SPEAKER

mpedenza	4ohms
Altoparlante	45MM
Sensibilità	0-7DBM

GENERAL INFORMATION

Ingresso	5V, 2A
Costruito in batteria	3.7V 1800mAh
Dimensione	7,5 x 7,5 x 8,80
Peso	0.251 kg

DESCRIZIONE



FUNZIONAMENTO

Funzionamento in modalità Bluetooth

- Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere l'altoparlante, il Bluetooth entrerà in modalità di accoppiamento dopo il tono di avvio, il LED lampeggerà che significa che la modalità Bluetooth è in attesa di connessione.
- Apri il Bluetooth del tuo dispositivo, cerca TES247, clicca per accoppiare i due dispositivi. A questo punto la luce lampeggerà lentamente.
- Apri il lettore musicale del tuo dispositivo e riproduci la tua musica.

Manuale dell'utente

Caricare il dispositivo

Inserire il jack del cavo di ricarica nella presa micro USB dell'altoparlante, quindi inserire l'altro lato del cavo di ricarica nella presa USB del computer.

La spia dell'altoparlante diventa rossa durante la carica. Quando la batteria è piena, l'indicatore rosso si spegne.

Ingresso audio esterno

Ingresso ausiliario: Accendere l'unità, quindi inserire il cavo di ingresso ausiliario nel jack di ingresso ausiliario da 3,5 mm sull'altoparlante, l'unità passerà automaticamente alla modalità di ingresso ausiliario.

Scheda TF: Accendere l'alimentazione, quindi inserire la scheda TF nello slot della scheda sull'altoparlante. L'unità passerà automaticamente alla modalità scheda TF.

Se hai bisogno di passare alla modalità Bluetooth ma l'unità è in modalità di ingresso audio esterno (sia ingresso ausiliario che scheda TF), puoi premere brevemente il pulsante Power/M per passare alla modalità che ti serve.

Pulsanti :

Pulsante Power/M:

- Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere o spegnere l'unità.
- Breve pressione del pulsante Power/M per passare a Aux-in, TF card, Bluetooth

Controllo del volume +/- traccia precedente

- Una pressione lunga passa alla traccia precedente.
- Una breve pressione diminuisce il volume.

Pulsante play/pausa:

- In modalità di riproduzione, premere brevemente il pulsante On/Off, Play/Pause.
- In modalità chiamata, premere brevemente il pulsante di accensione, Rispondi/Riaggancia.

Controllo del volume +/- traccia successiva:

- Premendo a lungo si passa alla traccia successiva.
- Una breve pressione aumenta il volume.

Funzione TWS:

Accendere due altoparlanti allo stesso tempo, entrambi i LED lampeggiano rapidamente, premere il pulsante Play/Pause due volte di seguito, 3 secondi dopo si può sentire il suono di connessione, poi una luce LED lampeggia lentamente e l'altra continua a lampeggiare rapidamente. Questo significa che i due altoparlanti si sono collegati con successo. Poi apri la funzione Bluetooth del tuo telefono ed effettua la connessione per goderti la musica.

Manuale dell'utente

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Francia

Con la presente dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità, che l'apparecchiatura radio

Altoparlante compatibile con Bluetooth®
TES247 (frequenza 2400MHZ-2483.5 MHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati i seguenti standard:

Radio:
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2020-02)

EMC:
ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V 3.2.2 (2019-12)

Salute e sicurezza:
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 50663: 2017

Mundolsheim, il 30/12/2021

Manuale dell'utente



Smaltimento corretto di questo prodotto
(Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione, indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile.

Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di separarlo da altri tipi di rifiuti e riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici dovrebbero contattare il rivenditore dove hanno acquistato questo prodotto o l'ufficio della loro autorità locale, per i dettagli su dove e come possono portare questo articolo per uno smaltimento sicuro per l'ambiente.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto non contrattuale
- Preoccupato per la qualità dei suoi prodotti il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso