

LIVOO
Feel good moments
Manual do Utilizador

Alto falante compatível com Bluetooth®



Referência: TES248
Versão: 1.5
Idioma: Português

Manual do Utilizador

Obrigado por ter comprado um produto da marca LIVOO. Nós tomamos cuidado especial com o design, ergonomia e uso simples de nossos produtos. Esperamos que este produto possa o fornecer com plena satisfação.

Este manual também está disponível em www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS

RESERVE UM TEMPO PARA LER DETALHADAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

Uma utilização indevida do aparelho pode o danificar ou machucar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho de acordo com a utilização a que ele foi destinado; não assumimos nenhuma responsabilidade por danos devido a uma utilização incorreta ou manuseio ruim.

- Antes de utilizar a unidade, leia o manual cuidadosamente.
- Mantenha este produto distante de qualquer água, líquido ou áreas molhadas.
- Este produto não deve ser exposto a gotejamento ou respingos e nenhum objeto com líquidos, como vasos, deve ser colocado no aparelho.
- Utilize apenas em locais secos.
- Mantenha este produto distante de chamas livres como velas.
- Este produto deve apenas ser operado a partir do tipo de fonte de alimentação indicada no rótulo de marcação.
- Não exponha o produto em luz solar direta ou calor. Mantenha distância de temperaturas acima de 40°C.
- Tenha certeza de que o produto tenha bastante ventilação.
- Não premir demasiadamente os botões, isso pode danificar o produto.
- Não utilize pano molhado no produto. Sempre utilize um pano seco para limpar este produto e o manter livre de poeira.
- Não utilize produtos químicos neste produto.
- Nunca tente consertar este produto você mesmo. Leve a um técnico qualificado. Tentar remover painéis ou reparar a unidade você mesmo pode levar à choque elétrico.
- Quando a unidade não estiver sendo utilizada, tenha certeza de que seja desligada corretamente e armazenada num local seco frio.
- Não insira objetos estranhos no produto.
- A supervisão de um adulto é recomendada para crianças utilizando este produto.
- Evite derrubar ou ficar de pé sobre o produto, impactos severos podem danificar o produto.
- Tenha certeza de que crianças e bebês não brinquem com sacos plásticos ou quaisquer materiais de embalagem

Manual do Utilizador

Conteúdo da embalagem:

- 1 altifalante Bluetooth®
- 1 cabo de carregamento USB
- 1 Manual de Utilizador

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

BLUETOOTH

Versão Bluetooth	V5.0
Perfis de Bluetooth	A2DP AVRCP
Banda de frequência/alimentação de saída	2402-2480MHz
Distância de Bluetooth	≥10 m

ÁUDIO

Alimentação de consumo nominal:	2*3W(RMS)
Resposta de frequência	200-20Khz
Proporção de sinal para ruído	86dB

ALTIFALANTE

Impedância	4ohms
Altifalante	75mm *2
Sensibilidade	0-7DBM

INFORMAÇÕES GERAIS

Entrada	5V, 0,5A
Bateria integrada	3,7V 1200mAh
Tamanho	210 x 120 x 130mm
Peso	710 g

DESCRIÇÃO

1. Botão de energia:

- 1) Premir o Botão de energia por três segundos para lig./desl.
- 2) No modo de reprodução, premir brevemente o botão de Energia, Reproduzir/Pausar.
- 3) No modo de chamada, premir brevemente o botão de energia, Responder/Desligar.
- 4) No modo Bluetooth, clique duas vezes no botão de energia, disque de volta o último número de chamada.

2. Botão M:

Manual do Utilizador

- 1) Premir brevemente o botão M para ligar/desligar a luz RGB
- 2) Premir longamente o botão M para alterar funções (Bluetooth, Cartão TF, Aux. se você tiver um cartão TF ou Aux.)

3. Controle de volume +/próxima faixa :

- 1) Premir longamente para a próxima faixa (não disponível no modo AUX)
- 2) Premir brevemente aumenta o volume

4. Controle de volume -/faixa anterior

- 1) Premir longamente para faixa anterior (não disponível no modo AUX)
- 2) Premir brevemente para diminuir o volume

OPERAÇÃO

1. Operação de modo Bluetooth

- 1) Premir longamente o botão de energia por três segundos para ligar o altifalante, o Bluetooth entrará no modo de emparelhamento após o sinal de inicialização, a luz azul piscando significa que o Bluetooth está esperando para você se conectar.
- 2) Abra o Bluetooth do seu dispositivo, pesquise pelo nome do Bluetooth TES248, clique nele para emparelhar. O dispositivo mostrará que está conectado e a luz azul mudará.
- 3) Abra o leitor de música do seu dispositivo e reproduza a música.
- 4) Status de iluminação: luz azul longa, o Bluetooth está esperando para correspondência, quando o Bluetooth está conectado, a luz azul muda para flash lento

2. Operação de carregamento

- 1) Antes de usar, carregue completamente a bateria usando o cabo USB fornecido. Insira o micro conector do cabo de Carregamento na tomada micro USB do altifalante, em seguida coloque um outro lado do cabo de carregamento na tomada USB do computador. A luz do altifalante ficará vermelha quando carregando. Quando a bateria estiver cheia, a luz vermelha desliga.

3. Operações Aux-in:

- 1) Ligue o conjunto, em seguida insira o cabo aux-in na tomada aux-in do altifalante, em seguida o conjunto mudará automaticamente para o modo Aux-in. Retire o cabo Aux-in do altifalante, em seguida de volta no status Bluetooth.

Manual do Utilizador

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – França

Declaramos sob a nossa responsabilidade exclusiva, que o equipamento de rádio

altifalante compatível com Bluetooth®
TES248 (frequência 2402MHz-2480MHz)
Atende os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/EU

Os seguintes padrões foram aplicados:

Rádio:
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2020-02)

CEM:
ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V 3.2.2 (2019-12)

Saúde e segurança:
EN 50663:2017
EN 62368-1:2014+A11:2017

Mundolsheim, le 04/01/2022

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 324 532 186 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 22 FAX : 33 3 90 20 30 20
e-mail : delta@delta-import.com

Manual do Utilizador



Descarte correto deste produto

(Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus com sistemas de coleta separados)

A Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre Instalações de Resíduos Elétricos e Eletrónicos (WEEE)

Esta marcação mostrada no produto ou sua literatura, indica que ele não deve ser descartado com outros resíduos domésticos no final de sua vida útil.

Para prevenir possível danos ao ambiente ou à saúde humana devido ao descarte de resíduos não controlados, separe ele de outros

tipos de resíduos e recicle de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos devem entrar em contato com o revendedor onde compraram este produto ou seu escritório de autoridade local, para obter detalhes de

onde e como eles podem pegar este item para reciclagem ambientalmente segura.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANÇA

- Foto não contratual
- Preocupado com a qualidade de seus produtos, o fabricante reserva o direito de fazer modificações sem aviso prévio