

Luidspreker Bluetooth® compatibel



Referentie : TES248
Versie : 1.5
Taal : Nederlands

Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor de aankoop van een product van het merk LIVOO. We besteden veel zorg aan ontwerp, ergonomie en gebruikersvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat dit product aan uw wensen zal voldoen.

Deze gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar op www.livoo.fr

ALGEMENE INSTRUCTIES

NEEM ALSTUBLIEFT DE TIJD OM DE GEBRUIKSAANWIJZING GOED DOOR TE LEZEN, MET NAME VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker letsel toebrengen. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het gebruik waarvoor het is ontworpen; wij wijzen alle verantwoordelijkheden af met betrekking tot de schade door een onjuist gebruik of een slechte manipulatie.

- Lees vóór u het apparaat gebruikt de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Houd dit product uit de buurt van water, vloeistof of natte gebieden.
- Dit product mag niet worden blootgesteld aan druppelen of spatten en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Alleen op droge plaatsen te gebruiken.
- Houd dit product uit de buurt van open vuur zoals kaarsen.
- Dit product mag alleen worden bediend vanaf het type stroombron dat op het markeringsetiket wordt aangegeven.
- Plaats het product niet in direct zonlicht of warmte. Uit de buurt houden van temperaturen boven de 40°C.
- Zorg ervoor dat het product voldoende ventilatie heeft.
- Druk niet te hard op de knoppen, omdat dit het product kan beschadigen.
- Gebruik geen natte doek op het product. Gebruik altijd een droge doek om dit product schoon te maken en stofvrij te houden.
- Gebruik geen chemicaliën op dit product.
- Probeer dit product nooit zelf te repareren, breng het naar een erkende technicus. Proberen om panelen te verwijderen of het apparaat zelf te repareren, kan leiden tot elektrische schokken.
- Wanneer het apparaat niet in gebruik is, zorg er dan voor dat het correct is uitgeschakeld en op een koele, droge plaats is bewaard.
- Steek geen vreemde voorwerpen in het product.
- Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen bij kinderen die dit product gebruiken.
- Vermijd vallen of staan op het product, omdat harde stoten het product kunnen beschadigen.

Gebruiksaanwijzing

- Zorg ervoor dat kinderen en baby's niet spelen met plastic zakken of verpakkingsmateriaal

Inhoud van de verpakking:

1 Bluetooth® luidspreker

1 USB-oplaadkabel

1 Gebruiksaanwijzing

TECHNISCHE INFORMATIE

Bluetooth-netwerk

Bluetooth-versie	V5,0
Bluetooth-profiel	A2DP AVRCP
Frequentieband / uitgangsvermogen	2402-2480 MHz
Bluetooth afstand	≥10 meter

AUDIO

Nominaal uitgangsvermogen	2*3W(RMS)
Frequentiebereik	200-20KHz
Signaal-/ruisverhouding	86dB

LUIDSPREKER

Impedentie	4ohms
Luidspreker	75 mm * 2
Gevoeligheid	0-7DBM

ALGEMENE INFORMATIE

Ingangsvermogen	5V, 0,5A
Geïntegreerde batterij	3,7V 1200mAh
Grootte	210 x 120 x 130 mm
Gewicht	710 gr

Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING

1. Aan-/uitknop :

- 1) Druk lang op de Aan-/uitknop 3 seconden om in/uit te schakelen.
- 2) In de afspeelmodus drukt u kort op de Aan-/uitknop, afspelen/pauzeren.
- 3) In de belmodus, druk kort op de Aan-/uitknop, Beantwoorden / Ophangen.
- 4) In Bluetooth-modus, twee keer drukken op de Aan-/uitknop, draai het laatste oproepnummer terug.

2. M-knop :

- 1) Druk kort op de M-knop om het RGB-lampje in of uit te schakelen
- 2) Druk lang op de M-knop om van functie te wisselen (Bluetooth, TF-kaart, Aux . als u een TF-kaart of Aux hebt.)

3. Volumeregeling +/volgend muzieknummer:

- 1) Lang indrukken is het volgende nummer (niet beschikbaar in AUX-modus)
- 2) Kort indrukken is volume harder te zetten

4. Volumeregeling -/vorige muzieknummer

- 1) Lang indrukken is vorige nummer (niet beschikbaar in AUX-modus)
- 2) Kort indrukken is volume zachter te zetten

BEDIENING

1. Bluetooth-modus werking

- 1) Druk lang op de Aan-/uitknop gedurende 3 seconden om de luidspreker in te schakelen, de Bluetooth gaat naar de koppelingsmodus na de opstarttoon, als het blauw lampje knippert betekent dat Bluetooth wacht tot u verbinding maakt.
- 2) Open de Bluetooth van uw apparaat, zoek naar de Bluetooth-naam TES248 , klik erop om te koppelen . Het apparaat geeft aan dat het is aangesloten en het blauwe licht verandert.
- 3) Open de muziekspeler van uw apparaat en speel muziek af.
- 4) Lichtstatus: blauw lampje brandt continu, Bluetooth wacht op matching, wanneer de Bluetooth is verbonden, gaat het blauwe lampje langzaam knipperen.

2. Opladen

- 1) Laad voor gebruik de batterij volledig op met de meegeleverde USB-kabel. De micro-aansluiting van de oplaadkabel in de micro-USB-aansluiting van de luidspreker steken, en plaats vervolgens de andere kant van de oplaadkabel in de USB-aansluiting van de computer. Het lampje van de luidspreker brandt rood tijdens het opladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat het rode lampje uit.

Gebruiksaanwijzing

3. Aux-in-bewerkingen:

1) Schakel de set in en steek vervolgens de aux-in-kabel in de 3,5 mm aux-in aansluiting van de luidspreker, waarna de set automatisch overschakelt naar de Aux-in-modus, trek de Aux-in-kabel uit de luidspreker en vervolgens terug naar bluetooth-status.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij
DELTA
Bp61071
67452 Mundolsheim – Frankrijk

verklaren hierbij onder onze eigen verantwoordelijkheid, dat de radioapparatuur

Bluetooth® compatibele luidspreker
TES248 (frequentie 2402MHz-2480MHz)
Voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 2014/53/EU

De volgende normen werden toegepast:

Radio:
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2020-02)

EMC:
ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V 3.2.2 (2019-12)

Gezondheid en veiligheid:
EN 50663:2017
EN 62368-1:2014+A11:2017

Mundolsheim, 04/01/2022

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 324 932 186 00033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 02 FAX : 33 3 90 20 30 29
e-mail : delta@delta-import.com

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



Correcte verwijdering van dit product
(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

De Europese richtlijn 2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil mogen worden gegooid.

Oude apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is op alle producten gemarkeerd om de verplichtingen van gescheiden inzameling te herinneren. Consumenten moeten voor meer informatie contact opnemen met hun lokale overheid of verkoper met betrekking tot de correcte verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

Bp 61071

67452 Mundolsheim - FRANKRIJK

- Foto kan afwijken van het werkelijke apparaat
- Bezorgd over de kwaliteit van zijn producten, behoudt de fabrikant zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen