

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung
/Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : TES256

Ecouteurs compatibles Bluetooth®

Bluetooth® compatible wireless earphones/ Auriculares compatible Bluetooth®/
Drahtlose Bluetooth® kompatiblen Ohrhörer/ Cuffie senza fili compatibile Bluetooth® /
Auscultador com bluetooth®/ Hoofdtelefoon Bluetooth®



LIVOO

Version : v.1.0

www.livoo.fr




Figure 1




Figure 2

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Gardez ce produit éloigné de tout type de liquide ou de tout objet rempli de liquide, des zones humides et des éclaboussures.
2. Utilisez cet appareil uniquement dans des endroits secs.
3. Gardez ce produit loin des flammes (telles que des bougies).
4. Ce produit doit être uniquement utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
5. N'exposez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur. Tenir à l'écart des températures supérieures à 40 °C.
6. Assurez-vous que le produit se trouve dans un endroit bien ventilé.
7. N'appuyez pas trop fort sur les boutons car cela pourrait les endommager.
8. N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer ce produit.
9. Ne tentez jamais de réparer ou de démonter ce produit vous-même car cela pourrait conduire à un choc électrique. Consultez un technicien agréé.
10. Si le câble USB est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
11. AVERTISSEMENT : Pour le chargement, utilisez uniquement le câble USB détachable fourni.

12. Si vous souhaitez utiliser votre produit avec un adaptateur (non fourni) au lieu du câble USB, utilisez uniquement un adaptateur avec une alimentation de 5V.
13. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est correctement éteint et rangé dans un endroit frais et sec.
14. N'insérez pas de corps étrangers dans le produit.
15. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
16. Évitez de laisser tomber le produit, des impacts sévères pourraient l'endommager.

Caractéristiques techniques

Écouteurs Bluetooth
Entrée : 5V  30 mA*2
Batterie : 3.7V  , 30mAh
Version Bluetooth : V 5.3
Fréquence : 2402MHz-2480MHz
Temps de charge : 1.5 heures
Distance de transmission : 10m

Boîtier
Entrée : 5V  1 A
Batterie: 3.7V  , 400 mAh
Temps de charge : 1-1.5 heures

Schéma de l'appareil

1 & 10	Micro
2 & 9	Bouton
3 & 8	Voyant lumineux
4 & 7	Micro
5 & 6	Orifice de ventilation

Utilisation de l'appareil

Chargement de l'appareil

Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser. Insérez le câble USB C dans l'emplacement prévu à cet effet sur le boîtier. Connectez le câble USB à un autre appareil capable de charger votre appareil. Respectez soigneusement la tension de charge maximale mentionnée sur l'appareil (5V) pour ne pas endommager l'appareil. Un voyant lumineux bleu du boîtier clignote pendant la charge. Lorsque la batterie est pleine, les voyants sont tous allumés et fixes. Le nombre de voyant fixe indique le niveau de charge du boîtier : 0 voyant fixe = batterie chargée à – de 25%. 1 Voyant fixe = batterie chargée entre 25% et 50%. 2 voyants fixes = batterie chargée entre 50% et 75%. 3 voyants fixes = batterie chargée entre 75% et 100%. 4 voyants fixes = batterie chargée à 100%.

Le voyant rouge des écouteurs clignote pendant la charge. Lorsque la batterie est pleine, le voyant rouge sur les écouteurs reste fixe.

Lorsque le niveau de la batterie des écouteurs faiblit, le voyant clignote toutes les 30 secondes avant de s'éteindre automatiquement.

Remarque : chargez l'appareil au moins une fois tous les 3 mois lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Sinon, la batterie risque d'être endommagée.

Mise en marche : les écouteurs s'allument automatiquement lorsque vous ouvrez le boîtier.

Éteindre : Placez les écouteurs dans le boîtier, fermez le couvercle.

Les écouteurs et le boîtier s'éteignent automatiquement après 10 minutes sans ouverture du boîtier.

Porter les écouteurs : Identifiez les écouteurs gauche et droit. L'écouteur gauche est positionné du côté du symbole « L » dans le boîtier. L'écouteur droit est positionné du côté du symbole « R » dans le boîtier. Faites tourner l'écouteur pour l'adapter au mieux à votre oreille.

Connexion Bluetooth : Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas. Les écouteurs s'apparient automatiquement entre eux. Les voyants rouge et bleu clignotent alternativement lorsqu'ils cherchent à s'apparier avec un autre appareil. Activez les paramètres Bluetooth sur votre téléphone portable et recherchez l'appareil TES256. Une fois l'appairage réalisé, la led bleu clignotera une fois toutes les 5 secondes sur chaque écouteur.

Fonction des boutons

Fonction	Réalisation
Pause / Lecture du média	Appuyez brièvement sur le bouton de l'écouteur gauche ou droit.
Répondre à un appel / Raccrocher	Appuyez brièvement sur le bouton de l'écouteur gauche ou droit.
Revenir au début du média / Lancer le média précédent	Appuyez brièvement deux fois sur le bouton de l'écouteur gauche
Lancer le média suivant	Appuyez brièvement deux fois sur le bouton de l'écouteur droit
Refuser un appel	Appuyez longuement sur le bouton de l'écouteur droit ou gauche
Diminuer le volume	Appuyez brièvement trois fois sur le bouton de l'écouteur gauche
Augmenter le volume	Appuyez brièvement trois fois sur le bouton de l'écouteur droit
Lancer le contrôle vocal	Appuyez brièvement quatre fois sur le bouton de l'écouteur gauche ou droit.

Nettoyage et entretien

Nettoyez les contacts de charge chaque semaine avec un coton imbibé d'alcool. Nettoyez l'embout des écouteurs chaque semaine avec un coton imbibé d'alcool pour optimiser les performances sonores. Nettoyer le reste des écouteurs et le boîtier avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.

Remarque : la marque verbale Bluetooth est la propriété de Bluetooth SIG.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous

DELTA – BP61071 – 67452 Mundolsheim – France

Déclarons sous notre propre responsabilité que l'article :

- Désignation : Ecouteurs compatibles Bluetooth®
- Référence : TES256

à laquelle cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
------------	---------------------

(ROHS) 2011/65/EU	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. EU 2011/65/EU et EU 2015/863 et EU 2017/2102
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017. EN IEC 62368-1:2014+A11:2017. ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019). ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020). ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019).

Mundolsheim le 02/02/2023

David Bousquet, CEO

Signature:



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Photo non contractuelle

Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Remarque : la marque verbale Bluetooth est la propriété de Bluetooth SIG.

EN

Thank you for choosing a Livoo device!

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever devices full of zest, but most of all, accessible. Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. Keep this device away from any water, liquid or wet areas. This device shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

www.livoo.fr

2. Use this appliance in dry locations only.
3. Keep this device away from naked flames such as candles.
4. This device should be only operated from the type of power source indicated on the marking label.
5. Do not place the device in direct sunlight or heat. Keep away from temperatures over 40°C.
6. Make sure the device has plenty of ventilation.
7. Do not press the buttons too hard as it could damage the device.
8. Do not use chemicals products for cleaning of this device.
9. Never try to repair or disassemble this device yourself because it could lead to electric shock, take it to an approved technician.
10. If the USB cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
11. WARNING: For the purposes of charging, only use the detachable USB cable provided.
12. If you want to use your device with an adaptor (not supplied) instead of USB cable, only used adaptor with power supply 5V.
13. When the unit is not in use, make sure it is correctly turned off and stored in a cool dry place.
14. Do not insert foreign objects into the device.
15. The appliance shall not be used by children.
16. Avoid dropping it as harsh impacts could damage the device.

Technical Specifications

Bluetooth earphones	Case
Input: 5V  30 mA*2	Input: 5V  1 A
Input Battery: 3.7V  , 30mAh	Rechargeable Battery: 3.7V  400 mAH
Bluetooth Version: V5.3	Charge time: 1-1.5 hours
Frequency: 2402MHz-2480MHz	
Charge time: 1.5 hours	
Bluetooth range : 10m	

Drawing of the device

Figure 1: Battery level indicator

Figure 2

1-10	Micro
2-9	Button
3-8	Light
4-7	Micro
5-6	Vent hole

Operation Instruction

Charging Operation

Fully charge the appliance before use.

Insert the cable USB C plug into the dedicated slot on the case. Connect the cable USB plug to another device able to load your device. Respect carefully the maximal loading tension mentioned on the device (5V) to not damage the device.

A blue light on the case flashes during charging. When the battery is full, the lights are all on and fixed. The number of fixed lights indicates the charge level of the box: 0 fixed light = battery charged to less than 25%. 1 steady light = battery charged between 25% and 50%. 2 fixed lights = battery charged between 50% and 75%. 3 fixed lights = battery charged between 75% and 100%. 4 lights = battery fully charged.

When the headset's battery level is low, the light flashes every 30 seconds before turning off automatically.

Note: charge the device at least once per 3 months when not in use for a long time. Otherwise, the battery may be damaged.

Turning on turning off

Turn on:

Open the cover and the earphones will power on automatically.

Turn off:

Place the earphones in the charging compartment, close the cover.

The headphones and the case automatically switch off after 10 minutes without opening the case.

Wearing the earphones:

Identify the left and right earphones. The left earphone is positioned on the side of the "L" symbol in the housing. The right earphone is positioned on the side of the "R" symbol in the housing. Rotate the earphone to best fit your ear.

Connexion Bluetooth.

Turn Bluetooth off when you're not using it. The earphones automatically pair to each other after open the case. The red and blue lights flash alternately when trying to pair with another device. Activate the Bluetooth settings on your mobile phone and search for TES256. After the pairing is successful: the blue light will flash once every 5 seconds on each earphone.

Button function

Left earphone	Right earphone
Pause/play: press one time on the left earphone	Briefly press the left or right earphone button.
Answer call/Hang up	Briefly press the left or right earphone button.
Return to the beginning of the media / Start the previous media	Briefly press two times the left earphone button.
Start next media	Briefly press two times the right earphone button.
Reject call	Press and hold the left or right earphone button
Decrease the volume	Briefly press three times the left earphone button.
Increase the volume	Briefly press three times the right earphone button.
Start the voice control	Siri: press four times the left or right earphone button

Cleaning and storage

Clean the charging contacts weekly with an alcohol swab. Clean the earphone nozzle weekly with a cotton swab soaked in alcohol to optimize sound performance. Clean the rest of the headphones and the case with a soft, dry, lint-free cloth.

Note: The Bluetooth word mark is owned by the Bluetooth SIG.

UE DECLARATION OF CONFORMITY

We are,
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Declare under our own responsibility that the article :

- **Description : Bluetooth® compatible wireless earphones**
- **Reference : TES256**

to which this declaration applies, is in conformity with the applicable EU harmonization legislation :

DIRECTIVES	NORMES or SPECIFICATIONS
ROHS 2011/65/EU	The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. EU 2011/65/EU et EU 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017. EN IEC 62368-1:2014+A11:2017. ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019). ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020). ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019).

Mundolsheim, 02/02/2023

Signature:

David Bousquet , CEO



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all devices to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their device.

- Photo non contractual
- The manufacturer reserves the right to make changes without notice
- Note: The Bluetooth word mark is owned by the Bluetooth SIG.

Gracias por haber elegido un deviceo Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos deviceos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Mantenga este dispositivo alejado del agua u otros líquidos, así como de áreas húmedas. • Este dispositivo no debe exponerse a goteos o salpicaduras ni objetos llenos de líquidos, como jarrones, deben colocarse sobre el aparato.
2. Úselo solo en lugares secos.
3. Mantenga este dispositivo alejado de llamas al descubierto, como velas.
4. Este dispositivo solo se debe operar con el tipo de fuente de alimentación que se indica en la etiqueta.
5. No exponga el dispositivo a la luz directa del sol o al calor. Manténgalo alejado de temperaturas superiores a 40°C.
6. Asegúrese de que el dispositivo tenga suficiente ventilación.
7. No presione los botones demasiado fuerte ya que podría dañar el dispositivo.
8. No utilice productos químicos sobre este dispositivo.
9. Nunca intente reparar este dispositivo usted mismo porque podría sufrir una descarga eléctrica, llévelo a un técnico autorizado.
10. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o personas similarmente cualificadas para evitar riesgos.
11. ADVERTENCIA: Para la carga, utilice únicamente el cable USB desmontable suministrado.
12. Si desea utilizar su dispositivo con un adaptador (no suministrado) en lugar del cable USB, solo se debe utilizar un adaptador con fuente de alimentación de 5 V.
13. Cuando la unidad no esté en uso, asegúrese de que esté correctamente apagada, y almacénela en un lugar fresco y seco.
14. No introduzca objetos extraños en el dispositivo.
15. Este aparato no debe ser utilizado por niños.
16. Evite dejarlo caer, ya que los impactos fuertes podrían dañar el dispositivo.

Especificaciones técnicas

Auriculares Bluetooth	Estuche
Entrada: 5V  30 mA*2	Entrada: 5V  1 A
Batería de entrada: 3.7V  , 30mAh	Batería recargable: 3.7V  , 400 mAh
Versión de Bluetooth: V5.3	Tiempo de carga: 1 - 1,5 horas
Frecuencia: 2402 MHz - 2480 MHz	
Tiempo de carga: 1.5 horas	
Rango de Bluetooth: 10 m	

Diagrama del dispositivo

Figura 1: Indicador de nivel de la batería

Figura 2

1-10	Micro
2-9	Botón
3-8	Iluminación
4-7	Micro
5-6	Orificio de ventilación

Uso del dispositivo

Operación de carga

Cargue completamente el aparato antes de utilizarlo.

Inserte el enchufe del cable USB en la ranura correspondiente del estuche. Conecte el enchufe del cable USB a otro dispositivo capaz de cargar el aparato. Respete detenidamente la tensión máxima de carga mencionada en el aparato (5 V) para no dañarlo.

Una luz azul en el estuche parpadea durante la carga. Cuando la batería está llena, todas las luces permanecen encendidas y fijas. La cantidad de luces fijas indica el nivel de carga del estuche: 0 luces fijas = el nivel de carga de la batería es inferior al 25 %. 1 luz fija = el nivel de carga de la batería se encuentra entre el 25 % y el 50 %. 2 luces fijas = el nivel de carga de la batería se encuentra entre el 50 % y el 75 %. 3 luces fijas = el nivel de carga de la batería se encuentra entre el 75 % y el 100 %. 4 luces fijas = la batería está totalmente cargada.

Cuando el nivel de batería de los auriculares es bajo, la luz parpadea cada 30 segundos antes de apagarse automáticamente.

Nota: cargue el dispositivo al menos una vez cada tres meses cuando no lo utilice durante mucho tiempo. De lo contrario, la batería podría dañarse.

Encendido y apagado

Encendido:

Abra la tapa; los auriculares se encenderán automáticamente.

Apagado

Coloque los auriculares en el compartimento de carga y cierre la tapa.

Los auriculares y el estuche se apagan automáticamente si el estuche permanece cerrado por 10 minutos.

Uso de los auriculares

Identifique los auriculares izquierdo y derecho. El auricular izquierdo está ubicado del lado del símbolo "L" del estuche. El auricular izquierdo está ubicado del lado del símbolo "R" del estuche. Gire el auricular para adaptarlo a su oído.

Conexión Bluetooth

Desactive Bluetooth cuando no lo utilice. Los auriculares se emparejan automáticamente entre sí una vez que se abre el estuche. Las luces roja y azul parpadean alternativamente cuando se intenta emparejarlos con otro dispositivo. Active la configuración de Bluetooth en su teléfono móvil y busque TES256. Cuando el emparejamiento se realiza correctamente, la luz azul parpadea una vez cada cinco segundos en cada auricular.

Funciones de los botones

Auricular izquierdo	Auricular derecho
Pausa/reproducción: pulse una vez en el auricular izquierdo	Pulse brevemente el botón del auricular izquierdo o derecho.
Responder/colgar	Pulse brevemente el botón del auricular izquierdo o derecho.
Volver al principio del medio/iniciar el medio anterior	Pulse brevemente dos veces el botón izquierdo del auricular.
Iniciar el medio siguiente	Pulse brevemente dos veces el botón derecho del auricular.
Rechazar llamada	Mantenga pulsado el botón izquierdo o derecho del auricular.
Bajar el volumen	Pulse brevemente tres veces el botón izquierdo del auricular.
Subir el volumen	Pulse brevemente tres veces el botón derecho del auricular.
Iniciar el control por voz	Siri: pulse cuatro veces el botón izquierdo o derecho del auricular.

Limpieza y mantenimiento

Limpie los contactos de carga una vez por semana con un hisopo con alcohol. Limpie la boquilla de los auriculares con un hisopo empapado en alcohol una vez por semana para optimizar el desempeño de sonido. Limpie el resto de los auriculares y el estuche con un paño suave, seco y sin pelusas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Nosotros,
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Francia

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el artículo :

- Descripción : Auriculares compatible Bluetooth®
- Referencia : TES256

al que se aplica esta declaración, es conforme a la legislación de armonización de la UE aplicable :

DIRECTIVAS	NORMAS o ESPECIFICACIONES
------------	---------------------------

ROHS 2011/65/EU	El objeto de la declaración arriba descrita se ajusta a la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. UE 2011/65/UE y UE 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017. EN IEC 62368-1:2014+A11:2017. ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019). ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020). ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019).

Mundolsheim, 02/02/2023

Signature:

David Bousquet , CEO



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los dispositivos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su dispositivo.

- Foto no contractual
- El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso.
- Nota: La marca denominativa Bluetooth es propiedad de Bluetooth SIG.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein

www.livoo.fr

unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Halten Sie das Gerät von Wasser, Flüssigkeiten oder feuchten Bereichen fern. Dieses Gerät darf keinem Tropfwasser oder Wasserspritzern ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden.
2. Nur in trockenen Umgebungen verwenden.
3. Halten Sie das Gerät von offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, fern.
4. Dieses Gerät darf nur an Stromnetzen betrieben werden, die den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
5. Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Hitze aussetzen. Halten Sie es von Temperaturen über 40 °C fern.
6. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend belüftet ist.
7. Drücken Sie die Tasten nicht zu fest, da es das Gerät beschädigen könnte.
8. Verwenden Sie keine Chemikalien an diesem Gerät.
9. Versuchen Sie niemals, dieses Gerät eigenständig zu reparieren, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Bringen Sie es zu einem autorisierten Techniker.
10. Falls das USB-Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
11. **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie für den Ladevorgang nur das mitgelieferte, abnehmbare USB-Kabel.
12. Wenn Sie Ihr Gerät mit einem USB-Netzstecker (nicht im Lieferumfang enthalten) anstelle eines USB-Kabels verwenden möchten, verwenden Sie bitte nur ein USB-Netzstecker, der auf 5 V ausgelegt ist.
13. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß ausgeschaltet ist und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt wird.
14. Führen Sie keine Fremdgegenstände in das Gerät ein.
15. Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
16. Vermeiden Sie ein Herunterfallen des Geräts, da starke Stößeinwirkungen das Gerät beschädigen könnten.

Technische Spezifikationen

Bluetooth-Ohrhörer	Ladeetui
Eingangsspannung: 5V  30 mA*2	Eingangsspannung: 5V  1A
Akku: 3.7V  , 30mAh	Akku: 3.7V  , 400 mAh
Bluetooth-Version: V5.0	Ladedauer: 1–1,5 Stunden
Frequenz: 2402–2480 MHz	
Ladedauer: 1,5 Stunden	

Bluetooth-Reichweite: 10 m

Zeichnung des Gerätes

Abb. 1: Akkustandanzeige

Abb. 2

1-10	Mikrofon
2-9	Taste
3-8	Kontrollanzeige
4-7	Mikrofon
5-6	Entlüftungsöffnung

Verwendung des Gerätes

Ladevorgang

Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig auf.

Stecken Sie den USB-C-Stecker in den dafür vorgesehenen Anschluss am Ladeetui. Verbinden Sie den USB-Stecker des Kabels an einem Drittgerät, das zum Aufladen Ihres Geräts ausgelegt ist. Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, achten Sie auf die am Gerät angegebene maximale Ladespannung (5 V).

Während des Ladevorgangs blinkt ein blaues Licht am Ladeetui. Sobald der Akku voll aufgeladen ist, leuchten die Kontrollanzeigen dauerhaft auf. Die Anzahl der dauerhaft aufleuchtenden Kontrollanzeigen gibt den Ladezustand des Etuis an: 0 Kontrollanzeigen = der Akku ist zu weniger als 25 % geladen. 1 Kontrollanzeige = der Akku ist zwischen 25 % und 50 % geladen. 2 Kontrollanzeigen = Akku ist zwischen 50 % und 75 % aufgeladen. 3 Kontrollanzeigen = Akku ist zwischen 75 % und 100 % aufgeladen. 4 Kontrollanzeigen = Akku vollständig aufgeladen.

Wenn der Batteriestand des Headsets niedrig ist, blinkt das Licht alle 30 Sekunden, bevor es sich automatisch ausschaltet.

Hinweis: Laden Sie das Gerät mindestens einmal alle 3 Monate auf, falls es für längere Zeit nicht benutzt wird. Andernfalls könnte der Akku beschädigt werden.

Ein-/Ausschalten

Einschalten:

Öffnen Sie das Etui und die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet.

Ausschalten:

Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie die Abdeckung.

Ohne eine erneute Öffnung des Etuis schalten sich die Ohrhörer und das Ladeetui nach 10 Minuten automatisch ab.

Tragen der Ohrhörer:

Ordnen Sie den linken und rechten Ohrhörer dem jeweiligen Ohr zu. Der linke Ohrhörer befindet sich auf der Seite des „L“-Symbols im Ladeetui. Der rechte Ohrhörer befindet sich auf der Seite des „R“-Symbols im Ladeetui. Drehen Sie den Ohrhörer, damit er sich optimal ins Ohr einschmiegt.

Bluetooth-Verbindung

Deaktivieren Sie das Bluetooth, sobald Sie es nicht verwenden. Die Ohrhörer werden nach dem Öffnen des Ladeetuis automatisch miteinander verbunden. Das rote und blaue Licht blinken abwechselnd auf, wenn eine Verbindungsherstellung mit einem anderen Gerät ausgeführt wird. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon und öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen. Suchen Sie nach TES256. Nach erfolgreicher Kopplung blinkt das blaue Licht an jedem Ohrhörer einmal alle 5 Sekunden.

Tastenfunktionen:

Linker Ohrhörer	Rechter Ohrhörer
-----------------	------------------

Pause/Wiedergabe: Drücken Sie einmal auf den linken Ohrhörer.	Drücken Sie kurz die Taste des linken oder rechten Ohrhörers.
Anruf annehmen/auflegen:	Drücken Sie kurz die Taste des linken oder rechten Ohrhörers.
Zurück zum Anfang des Mediums / Start des vorherigen Mediums	Drücken Sie zweimal kurz die linke Ohrhörertaste.
Nächstes Medium starten	Drücken Sie zweimal kurz die rechte Ohrhörertaste.
Anruf abweisen:	Halten Sie die linke oder rechte Ohrhörertaste gedrückt.
Lautstärke verringern:	Drücken Sie dreimal kurz die linke Ohrhörertaste.
Lautstärke erhöhen:	Drücken Sie dreimal kurz die rechte Ohrhörertaste.
Starten der Sprachsteuerung	Siri: Drücken Sie viermal die linke oder rechte Ohrhörertaste.

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie die Ladkontakte wöchentlich mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen. Reinigen Sie zur Optimierung der Klangleistung die Ohrhörmuschel wöchentlich mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen. Reinigen Sie den Rest des Ohrhörers und das Lade Etui mit einem weichen, trockenen, fussselfreien Tuch.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Frankreich

Erklären Sie unter unserer eigenen Verantwortung, dass der Artikel :

- Beschreibung : Drahtlose Bluetooth® kompatiblen Ohrhöre
- Bezeichnung : TES256

für den diese Erklärung gilt, mit den geltenden EU-Harmonisierungsvorschriften übereinstimmt:

RICHTLINIEN	NORMEN oder SPEZIFIKATIONEN
ROHS 2011/65/EU	Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. EU 2011/65/EU und EU 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017. EN IEC 62368-1:2014+A11:2017. ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019). ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020). ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019).

Mundolsheim, 02/022023

Signature:
David Bousquet , CEO



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um

die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen

Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. – Nicht vertraglich bindendes Foto
– In Sorge um die Qualität seiner Produkte behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

– Hinweis: Die Bluetooth-Wortmarke ist Eigentum der Bluetooth SIG.

IT

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Tenere il dispositivo lontano da acqua, liquidi o aree umide. Il dispositivo non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e non si devono appoggiare sull'apparecchio oggetti pieni di liquidi, come ad esempio vasi.
2. Utilizzare solo in luoghi asciutti.
3. Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere come le candele.
4. Questo dispositivo deve essere azionato solo dalla fonte di alimentazione indicata sull'etichetta.
5. Non posizionare il dispositivo alla luce diretta del sole o a fonti di calore. Tenere lontano da temperature superiori a 40°C.
6. Assicurarsi che il dispositivo sia ventilato sufficientemente.
7. Non premere troppo i pulsanti per non danneggiare il dispositivo.
8. Non utilizzare sostanze chimiche su questo dispositivo.
9. Non cercare mai di riparare questo dispositivo da soli perché potrebbe causare scosse elettriche; rivolgersi a un tecnico autorizzato.

10. Se il cavo USB è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare rischi.
11. AVVERTENZA: per la ricarica, utilizzare esclusivamente il cavo USB removibile in dotazione.
12. Se si desidera utilizzare il dispositivo con un adattatore (non in dotazione) al posto del cavo USB, utilizzare solo un adattatore con alimentazione a 5 V.
13. Quando l'unità non è in uso, assicurarsi che sia correttamente spenta e riposta in un luogo fresco e asciutto.
14. Non inserire oggetti estranei nel dispositivo.
15. L'apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini.
16. Evitare di farlo cadere perché gli urti violenti potrebbero danneggiare il dispositivo.

Specifiche tecniche

Auricolari Bluetooth	Alloggiamento
Ingresso: 5V  30 mA*2	Batteria ricaricabile: 5V  1 A
Ingresso batteria: 3.7V  , 30mAh	Batteria ricaricabile: 3.7V  , 400 mAh
Versione Bluetooth: V5.3	Tempo di ricarica: 1-1.5 ore
Frequenza: 2402MHz-2480MHz	
Tempo di ricarica: 1.5 ore	
Portata Bluetooth : 10m	

Diagramma del dispositivo

Figura 1 : Spia livello batteria

Figura 2

1-10	Microfono
2-9	Pulsante
3-8	Luce
4-7	Microfono
5-6	Foro ventilazione

Uso del dispositivo

Operazione di ricarica

Caricare completamente l'apparecchio prima dell'uso.

Inserire la spina del cavo USB C nell'apposito slot sulla custodia. Collegare il cavo USB a un altro dispositivo in grado di caricare l'apparecchio. Rispettare attentamente la tensione massima di caricamento indicata sul dispositivo (5V) per non danneggiare il dispositivo.

Durante la carica lampeggia una luce blu sulla custodia. Quando la batteria è carica, le luci sono tutte accese e fisse. Il numero di luci fisse indica il livello di carica della scatola: 0 luce fissa = batteria carica a meno del 25%. 1 luce fissa = batteria carica tra il 25% e il 50%. 2 luci fisse = batteria carica tra il 50% e il 75%. 3 luci fisse = batteria carica tra il 75% e il 100%. 4 luci = batteria completamente carica.

Quando il livello della batteria delle cuffie è basso, la luce lampeggia ogni 30 secondi prima di spegnersi automaticamente.

Nota: caricare il dispositivo almeno una volta ogni 3 mesi quando non viene utilizzato per lungo tempo. In caso contrario, la batteria potrebbe danneggiarsi.

Accensione/spegnimento

Accensione:

Aprire il coperchio e gli auricolari si accenderanno automaticamente.

Spegnimento:

Posizionare gli auricolari nel vano di ricarica e chiudere il coperchio.

Le cuffie e la custodia si spengono automaticamente dopo 10 minuti senza aprire la custodia.

Indossare gli auricolari:

Identificare gli auricolari destro e sinistro. L'auricolare sinistro è posizionato sul lato del simbolo "L" nella custodia. L'auricolare destro è posizionato sul lato del simbolo "R" nell'alloggiamento. Ruotare l'auricolare per adattarlo al meglio all'orecchio.

Connessione Bluetooth.

Disattivare il Bluetooth quando non lo si utilizza. Gli auricolari si accoppiano automaticamente dopo aver aperto la custodia. Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente quando si cerca di accoppiarli con un altro dispositivo. Attivare le impostazioni Bluetooth del telefono cellulare e cercare il TES256. Dopo che l'accoppiamento è riuscito: la luce blu lampeggia una volta ogni 5 secondi su ciascun auricolare.

Funzione pulsante

Auricolare sinistro	Auricolare destro
Pausa/play: premere una volta l'auricolare sinistro	Premere brevemente il pulsante dell'auricolare destro o sinistro.
Rispondere a una chiamata/ Attaccare	Premere brevemente il pulsante dell'auricolare destro o sinistro.
Ritorno all'inizio del media / Avvio del media precedente	Premere brevemente due volte il pulsante dell'auricolare sinistro.
Avvio media successivo	Premere brevemente due volte il pulsante dell'auricolare destro.
Rifiutare la chiamata	Tenere premuto il pulsante dell'auricolare destro o sinistro.
Abbassare il volume	Premere brevemente tre volte il pulsante dell'auricolare sinistro.
Alzare il volume	Premere brevemente tre volte il pulsante dell'auricolare destro.
Start the voice control	Siri: premere quattro volte il pulsante dell'auricolare destro o sinistro.

Pulizia e manutenzione

Pulire settimanalmente i contatti di ricarica con un bastoncino imbevuto in alcol. Pulire settimanalmente il beccuccio degli auricolari con un bastoncino di cotone imbevuto di alcol per ottimizzare le prestazioni audio. Pulire il resto delle cuffie e la custodia con un panno morbido, asciutto e privo di pelucchi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Francia

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che l'articolo :

- Descrizione : Cuffie senza fili compatibile Bluetooth®
- Riferimento : TES256

a cui si applica la presente dichiarazione, è conforme alla normativa di armonizzazione UE applicabile:

DIRETTIVE	NORME o SPECIFICHE
ROHS 2011/65/EU	L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. EU 2011/65/EU e EU 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017. EN IEC 62368-1:2014+A11:2017. ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019). ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020). ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019).

Mundolsheim, 02/02/2023

Signature:

David Bousquet , CEO



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- Foto non contrattuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
- Nota: il marchio Bluetooth è di proprietà di Bluetooth SIG.

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_official



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Mantenha este dispositivo distante de qualquer água, líquido ou áreas molhadas. Este dispositivo não deve ser exposto a gotejamento ou respingos e a nenhum objeto com líquidos como vasos, deve ser colocado no aparelho.
2. Utilize apenas em locais secos.
3. Mantenha este dispositivo distante de chamas livres como velas.
4. Este dispositivo deve apenas ser operado a partir do tipo de fonte de alimentação indicado no rótulo de marcação.
5. Não coloque o dispositivo em luz solar direta ou calor. Mantenha distância de temperaturas acima de 40°C.
6. Verifique se há ventilação o suficiente no dispositivo.
7. Não premir demasiadamente os botões pois isso pode danificar o dispositivo.
8. Não utilize substâncias químicas neste dispositivo.
9. Nunca tente consertar este dispositivo, isso pode levar a um choque elétrico, leve-o a um técnico qualificado.
10. Se o cabo USB estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos.
11. ADVERTÊNCIA: para os propósitos de carregamento, apenas utilize o cabo USB destacável fornecido.
12. Se quiser utilizar o seu dispositivo com um adaptador (não fornecido) ao invés do cabo USB, utilize apenas adaptador com fonte de alimentação de 5 V.
13. Quando a unidade não estiver em uso, tenha certeza de que seja desligada corretamente e armazenada em um local seco frio.
14. Não insira objetos estranhos no dispositivo.
15. O aparelho não deve ser utilizado por crianças.
16. Evite derrubar o produto. Impactos severos podem causar danos.

Especificações técnicas

Fones de ouvido Bluetooth	Caixa
Entrada: 5V  30 mA*2	Entrada: 5V  1A
Bateria de entrada : 3.7V  , 30mAh	Bateria recarregável: 3.7V  , 400 mAh
Versão Bluetooth: V5.3	Tempo de carregamento: 1-1,5 horas
Frequência: 2402MHz-2480MHz	
Tempo de carregamento: 1,5 horas	
Alcance do Bluetooth: 10 m	

Diagrama do dispositivo

Figura 1: Indicadores do nível da bateria

Figura 2

1-10	Micro
2-9	Botão
3-8	Luz
4-7	Micro
5-6	Orifício de ventilação

Utilização do dispositivo

Operação de carregamento

Carregue totalmente o aparelho antes do uso.

Insira o conector do cabo USB C no compartimento dedicado na caixa. Conecte o conector do cabo USB em um outro dispositivo capaz de carregar seu dispositivo. Respeite cautelosamente a tensão de carregamento máxima mencionada no dispositivo (5 V) para não danificar o dispositivo.

Uma luz azul na caixa pisca durante o carregamento. Quando a bateria está cheia, as luzes estão todas acesas e fixas. O número de luzes fixas indica o nível de carregamento da caixa: 0 luz fixa = bateria carregada para menos de 25%. 1 luz estável = bateria carregada entre 25% e 50%. 2 luzes fixas = bateria carregada entre 50% e 75%. 3 luzes fixas = bateria carregada entre 75% e 100%. 4 luzes = bateria totalmente carregada.

Quando o nível da bateria dos auscultadores está baixo, a luz pisca a cada 30 segundos antes de se desligar automaticamente.

Observação: carregue o dispositivo no mínimo uma vez a cada três meses quando não estiver em uso por um longo tempo. Do contrário, a bateria pode ser danificada.

Ligar e desligar

Ligar:

Abra a tampa e os auriculares vão ligar automaticamente.

Desligar:

Coloque os auriculares no compartimento de carregamento, feche a tampa.

Os fones de ouvido e a caixa se desligarão automaticamente após dez minutos sem abrir a caixa.

Usar os auriculares:

Identifique os auriculares esquerdo e direito. O auricular esquerdo está posicionado na lateral do símbolo "L" no invólucro. O auricular direito está posicionado na lateral do símbolo "R" no invólucro. Gire os auriculares para melhor encaixar no seu ouvido.

Conexão Bluetooth.

Desligue o Bluetooth quando não estiver o utilizando. Os auriculares se emparelharão automaticamente um com o outro após abrir a caixa. As luzes vermelhas e azuis piscam alternadamente ao tentar emparelhar um outro dispositivo. Ative as definições do Bluetooth no seu telefone celular e pesquise por TES256. Após o emparelhamento ser bem-sucedido: a luz vermelha piscará uma vez a cada cinco segundos em cada auricular.

Função de botão

Auricular esquerdo	Auricular direito
Pausar/reproduzir: premir uma vez no auricular esquerdo	Premir brevemente o botão auricular esquerdo ou direito.
Responder chamada/Desligar	Premir brevemente o botão auricular esquerdo ou

	direito.
Retornar ao início da média/Iniciar a média anterior	Premir brevemente duas vezes o botão auricular esquerdo.
Iniciar a próxima média	Premir brevemente duas vezes o botão auricular direito.
Rejeitar chamada	Premir e segurar o botão auricular esquerdo ou direito
Diminuir o volume	Premir brevemente três vezes o botão auricular esquerdo.
Aumentar o volume	Premir brevemente três vezes o botão auricular direito.
Inicie o controle de voz	Siri: premir quatro vezes o botão auricular esquerdo ou direito

Limpeza e manutenção

Limpe os contatos de carregamento semanalmente com um cotonete com álcool. Limpe o bocal dos auriculares semanalmente com um cotonete de algodão encharcado em álcool para otimizar o desempenho de som. Limpe o resto dos fones de ouvido e a caixa com um pano macio, seco e sem fiapos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – França

Declare sob a nossa própria responsabilidade que o artigo :

- Descrição : Auscultador com bluetooth®
- Referência : TES256

ao qual se aplica a presente declaração, está em conformidade com a legislação de harmonização da UE aplicável:

DIRECTIVAS	NORMAS ou ESPECIFICAÇÕES
ROHS 2011/65/EU	O objetivo da declaração descrita acima está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011 sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas no equipamento elétrico e eletrônico. UE 2011/65/EU e UE 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017. EN IEC 62368-1:2014+A11:2017. ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019). ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020). ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019).

Mundolsheim, 02/02/2023

Signature:

David Bousquet , CEO



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal

de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio
- Nota: A marca nominativa Bluetooth é propriedade do Bluetooth SIG.

Dank je dat je voor een Livoo-device hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme deviceen, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Houd dit apparaat uit de buurt van water, vloeistof of natte gebieden. Deze inrichting mag niet worden blootgesteld aan druppelen of spatten en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
2. Alleen op droge locaties gebruiken.
3. Houd dit apparaat uit de buurt van open vuur zoals kaarsen.
4. Deze inrichting mag alleen worden bediend vanaf het type voedingsbron dat op het markeringsetiket is aangegeven.
5. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of warmte. Uit de buurt houden van temperaturen boven de 40°C.
6. Zorg ervoor dat het apparaat voldoende ventilatie heeft.
7. Druk niet te hard op de knoppen, want dit kan het apparaat beschadigen.

8. Gebruik geen chemicaliën op dit apparaat.
9. Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren omdat het kan leiden tot een elektrische schok, breng het naar een erkende technicus.
10. Als de USB-kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemedewerker of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
11. **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen alleen de meegeleverde afneembare USB-kabel.
12. Als u uw apparaat wilt gebruiken met een adapter (niet meegeleverd) in plaats van een USB-kabel, alleen een gebruikte adapter met voeding 5V.
13. Wanneer het apparaat niet in gebruik is, zorg er dan voor dat het correct is uitgeschakeld en op een koele, droge plaats is bewaard.
14. Plaats geen vreemde voorwerpen in het apparaat.
15. Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
16. Laat het niet vallen, omdat harde schokken het apparaat kunnen beschadigen.

Technische specificaties

Bluetooth-oortelefoon	Klep
Ingangsspanning: 5V  30 mA*2	Ingangsspanning: 5V  1A
Ingangsbatterij: 3.7V  , 30mAh	Oplaadbare batterij: 3.7V  400mAH
Bluetooth-versie: V5.3	Oplaadtijd: 1-1,5 uur
Frequentie: 2402MHz-2480MHz	
Oplaadtijd: 1,5 uur	
Bluetooth-bereik: 10m	

Schema van het apparaat

Afbeelding 1: Battery niveau indicator

Afbeelding 2

1-10	Micro
2-9	Knop
3-8	Licht
4-7	Micro
5-6	Ontluchtingsgat

Gebruik van het apparaat

Werking bij opladen

Laad het apparaat volledig op voor gebruik.

Steek de USB C-stekker van de kabel in de speciale sleuf op de klep. Sluit de USB-stekker van de kabel aan op een ander apparaat dat uw apparaat kan laden. Respecteer zorgvuldig de maximale laadspanning die op het apparaat wordt vermeld (5V) om het apparaat niet te beschadigen.

Een blauw lampje op de klep knippert tijdens het opladen. Wanneer de batterij vol is, branden de lampjes allemaal en zijn ze gefixeerd. Het aantal vaste lampjes geeft het laadniveau van de box aan: 0 vast lampje = batterij opgeladen tot minder dan 25%. 1 steady light = batterij opgeladen tussen 25% en

50%. 2 vaste lampjes = batterij opgeladen tussen 50% en 75%. 3 vaste lampjes = batterij opgeladen tussen 75% en 100%. 4 lampjes = batterij volledig opgeladen.

Wanneer de batterij van de headset bijna leeg is, knippert het lampje om de 30 seconden voordat het automatisch wordt uitgeschakeld.

Opmerking: laad het apparaat minstens één keer per 3 maanden op wanneer het lange tijd niet in gebruik is. Anders kan de batterij beschadigd raken.

Uitschakelen inschakelen

Inschakelen:

Open de klep en de oortelefoon gaat automatisch aan.

Uitschakelen:

Plaats de oortelefoon in het oplaadvak, sluit de klep.

De hoofdtelefoon en de case schakelen na 10 minuten automatisch uit zonder de klep te openen.

Het dragen van de oortelefoon:

Identificeer de linker en rechter oortelefoon. De linker oortelefoon is geplaatst aan de zijkant van het "L" symbool in de klep. De rechter oortelefoon bevindt zich aan de zijkant van het "R" -symbool in de klep.

Draai de oortelefoon om het beste bij je oor te passen.

Verbinding Bluetooth .

Schakel Bluetooth uit wanneer u het niet gebruikt. De oortelefoons koppelen automatisch aan elkaar na het openen van de case. De rode en blauwe lampjes knipperen afwisselend wanneer u probeert te koppelen met een ander apparaat. Activeer de Bluetooth-instellingen op uw mobiele telefoon en zoek naar TES256. Nadat de koppeling is geslaagd: het blauw lampje knippert eens in de 5 seconden op elke oortelefoon.

Knop functie

Linker oortelefoon	Rechter oortelefoon
Pauzeren / afspelen: druk één keer op de linkeroortelefoon	Druk kort op de linker- of rechteroortelefoon knop.
Oproep aannemen/Oproep beëindigen	Druk kort op de linker- of rechteroortelefoon knop.
Terug naar het begin van de media / Start de vorige media	Druk kort twee keer op de knop van de linkeroortelefoon.
Volgende media starten	Druk kort twee keer op de rechter oortelefoon knop.
Oproep weigeren	Houd de knop van de linker- of rechteroortelefoon ingedrukt
Het volume zachter zetten	Druk kort drie keer op de linkeroortelefoon knop.
Het volume harder zetten	Druk kort drie keer op de rechteroortelefoon knop.
Start de spraakbesturing	Siri: druk vier keer op de knop van de linker- of rechteroortelefoon.

Schoonmaak en onderhoud

Reinig de oplaadcontacten wekelijks met een alcoholdoekje. Reinig het mondstuk van de oortelefoon wekelijks met een wattenstaafje gedrenkt in alcohol om de geluidsprestaties te optimaliseren. Reinig de rest van de hoofdtelefoon en de klep met een zachte, droge, pluisvrije doek.

EU-conformiteitsverklaring

Wij

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – Frankrijk

Verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het artikel :

- Beschrijving : Hoofdtelefoon Bluetooth®
- Referentie : TES256

waarop deze verklaring van toepassing is, in overeenstemming is met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de EU:

RICHTLIJNEN	NORMEN of SPECIFICATIES
ROHS 2011/65/EU	Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. EU 2011/65/EU en EU 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017. EN IEC 62368-1:2014+A11:2017. ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019). ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020). ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019).

Mundolsheim, 02/02/2023

Signature:

David Bousquet , CEO



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle deviceen aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun device.

Foto niet contractueel

- De fabrikant behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Opmerking: Het Bluetooth-woordmerk is eigendom van Bluetooth SIG.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE

www.livoo.fr