

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung
/Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : TES263

Ecouteurs compatibles Bluetooth®

Bluetooth® compatible headphones/ Auriculares compatibles con
Bluetooth/Bluetooth®-kompatible Kopfhörer/ Cuffie compatibili con il Bluetooth/
Auscultadores compatíveis com Bluetooth®/ Bluetooth® 2 in 1 hoofdtelefoon



LIVOO

Version : v.1.1

www.livoo.fr

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Gardez ce produit éloigné de tout type de liquide ou de tout objet rempli de liquide, des zones humides et des éclaboussures.
2. Utilisez-le dans des endroits secs seulement.
3. Gardez ce produit loin des flammes (telles que des bougies).
4. Ce produit doit être uniquement utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
5. N'exposez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur. Tenir à l'écart des températures supérieures à 40 ° C.
6. Assurez-vous que le produit se trouve dans un endroit bien ventilé.
7. Ne pas appuyer sur les boutons trop fort car cela pourrait les endommager.
8. Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer ce produit.
9. Ne jamais tenter de réparer ce produit vous-même car cela pourrait conduire à un choc électrique. consultez un technicien agréé.
10. Si le câble USB est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

11. AVERTISSEMENT : Pour le chargement, utilisez uniquement le câble USB détachable fourni.
12. Si vous souhaitez utiliser votre produit avec un adaptateur (non fourni) au lieu du câble USB, utilisez uniquement un adaptateur avec une alimentation de 5V.
13. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est correctement éteint et rangé dans un endroit frais et sec.
14. N'insérez pas de corps étrangers dans le produit.
15. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.
16. Évitez de laisser tomber le produit, des impacts sévères pourraient l'endommager.

Caractéristiques techniques

Écouteurs Bluetooth
Entrée usb-C : 5V DC - 1A
Entrée Batterie du boîtier de chargement : 3.7V DC - 200mAh
Batterie rechargeable des écouteurs : 3.7V DC- 30mAh
Version Bluetooth : V5.3
Fréquence : 2402MHz-2480MHz
Temps maximum de lecture de la musique: - 4hrs avec volume max - 6h avec volume à 50%

Temps de chargement des écouteurs : 1 heure
Temps de chargement du boîtier : 1 heure
Témoin lumineux de charge
Portée 10m

Utilisation de l'appareil

Chargement de l'appareil

Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser. Insérez le câble USB C dans l'emplacement prévu à cet effet. Connectez le câble USB à un autre appareil capable de charger votre appareil.

Respectez soigneusement la tension de charge maximale mentionnée sur l'appareil (5V) pour ne pas endommager l'appareil. Le voyant lumineux du boîtier clignote pendant la charge. Lorsque la batterie est pleine, la lumière devient fixe.

Remarque : chargez l'appareil au moins une fois tous les 3 mois lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Sinon, la batterie risque d'être endommagée.

Connexion Bluetooth.

Activez les paramètres Bluetooth sur votre téléphone portable, sortez le ou les écouteurs du boîtier, un voyant bleu clignote, indiquant la recherche des appareils. Un fois que le voyant clignote alternativement en bleu et rouge, recherchez l'appareil TES263 sur votre téléphone portable. Le voyant s'éteint une fois la connexion établie. Impossible d'appairer les écouteurs s'ils sont dans le boîtier. Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.

Allumer et éteindre les écouteurs

Mise en marche : Ouvrez le couvercle et les écouteurs s'allument automatiquement.

Arrêt : Placez les écouteurs dans le compartiment de charge, fermez le couvercle.

Les écouteurs s'éteignent automatiquement après avoir été débranchés pendant plus de 6 minutes.

Portez les écouteurs : Identifiez les écouteurs gauche et droit (écouteur droit à droite dans le boîtier et écouteur gauche à gauche dans le boîtier) . Faites tourner l'écouteur pour l'adapter au mieux à votre oreille.

Fonction des boutons :

Pause/lecture/répondre à un appel : appuyez une fois sur l'écouteur droit ou gauche
Chanson précédente /suivante: maintenez appuyé pendant 1 seconde sur l'écouteur droit ou gauche
Diminuer /Augmenter le volume : appuyer 2 fois sur l'écouteur droit ou gauche
Siri : appuyez 3 fois sur l'écouteur droit ou gauche
Eteindre les écouteurs: maintenez appuyé pendant 3 secondes l'écouteur droit ou gauche
Allumer l'écouteur : maintenez appuyé pendant 3 secondes l'écouteur droit ou gauche

Nettoyage et entretien

Nettoyez les contacts de charge chaque semaine avec un coton imbibé d'alcool. Nettoyez l'embout des écouteurs chaque semaine avec un coton imbibé d'alcool pour optimiser les performances sonores.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous, DELTA – BP61071 – 67452 Mundolsheim – France

Déclarons sous notre propre responsabilité que l'article :

Désignation : **Ecouteurs compatibles Bluetooth®**

- **Référence : TES263**


à laquelle cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(ROHS) 2011/65/EU	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. EU 2011/65/EU et EU 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 55032:2015 + A1 2020. EN 55035 2017 + A11 2020 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020. EN62479 (2010) ETSI EN 301 489-1 V2.2.3. ETSI EN 301 489-17 V3.2.4. ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019).

Mundolsheim le 03/06/2024

David Bousquet, CEO

Signature:



Mise au rebut correcte de l'appareil (Equipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis
- Remarque : la marque verbale Bluetooth est la propriété de Bluetooth SIG

Thank you for choosing a Livoo device!

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever devices full of zest, but most of all, accessible.

Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. Keep this device away from any water, liquid or wet areas. This device shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
2. Use in dry locations only.
3. Keep this device away from naked flames such as candles.
4. This device should be only operated from the type of power source indicated on the marking label.
5. Do not place the device in direct sunlight or heat. Keep away from temperatures over 40°C.
6. Make sure the device has plenty of ventilation.
7. Do not press the buttons too hard as it could damage the device.
8. Do not use chemicals on this device.
9. Never try to repair this device yourself because it could lead to electric shock, take it to an approved technician.
10. If the USB cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
11. **WARNING:** For the purposes of charging, only use the detachable USB cable provided.
12. If you want to use your device with an adaptor (not supplied) instead of USB cable, only used adaptor with power supply 5V.

13. When the unit is not in use, make sure it is correctly turned off and stored in a cool dry place.

14. Do not insert foreign objects into the device.

15. The appliance shall not be used by children.

16. Avoid dropping it as harsh impacts could damage the device.

Technical Specifications

Bluetooth Earbuds
USB-C Input: 5V DC - 1A
Charging Case Battery Input: 3.7V DC - 200mAh
Earbuds Rechargeable Battery: 3.7V DC - 30mAh
Bluetooth Version: V5.3
Frequency: 2402MHz-2480MHz
Maximum Music Playback Time: - 4hrs at max volume - 6hrs at 50% volume

Earbuds Charging Time: 1 hour
Charging Case Charging Time: 1 hour
Charging Indicator Light
Range: 10m

Operation Instruction

Loading the Device

Fully charge the device before using it. Insert the USB-C cable into the designated slot. Connect the USB cable to another device capable of charging your device. Carefully observe the maximum charging voltage mentioned on the device (5V) to avoid damaging it. The indicator light on the case flashes during charging. When the battery is full, the light becomes steady.

Note: Charge the device at least once every 3 months if you do not use it for a long period. Otherwise, the battery may be damaged.

Bluetooth Connection

Activate the Bluetooth settings on your mobile phone, remove the earphones from the case, a blue light will flash, indicating the search for devices. Once the light alternates between blue and red, search for the device TES263 on your mobile phone. The light turns off once the connection is established. It is not possible to pair the earphones if they are in the case. Disable the Bluetooth function when not in use.

Turning the Earphones On and Off

Power on: Open the lid, and the earphones will automatically turn on.

Power off: Place the earphones in the charging compartment, and close the lid. The earphones will automatically turn off after being disconnected for more than 6 minutes.

Wearing the Earphones: Identify the left and right earphones. Rotate the earphone to best fit your ear.

Button function

Pause/play/answer a call: Press once on the right or left earphone.
Previous/Next song: Press and hold the right or left earphone for 1 second.
Decrease/Increase volume: Press the right or left earphone twice.
Siri: Press the right or left earphone three

times.
Turn off the earphones: Press and hold the right or left earphone for 3 seconds.
Turn on the right or left earphone: Press and hold the the right or left earphone for 3 seconds.

Cleaning and storage

Keep Clean of the Earbuds

Clean the charge contacts weekly with an alcohol pad for reliable charge.
Clean the mesh weekly with an alcohol pad to optimize sound performance

Note: The Bluetooth word mark is owned by the Bluetooth SIG.

UE DECLARATION OF CONFORMITY

We are,
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Declare under our own responsibility that the article :

- **Description : Bluetooth® compatible headphones**
- **Reference : TES263**

to which this declaration applies, is in conformity with the applicable EU harmonization legislation :

DIRECTIVES	NORMES or SPECIFICATIONS
ROHS 2011/65/EU	The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. EU 2011/65/EU et EU 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 55032:2015 + A1 2020.EN 55035 2017 + A11 2020 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020. EN62479 (2010)ETSI EN 301 489-1 V2.2.3. ETSI EN 301 489-17 V3.2.4. ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019).

Mundolsheim, 03/06/2024

Signature:

David Bousquet , CEO



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin

is marked on all devices to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their device.

- Photo non contractual
- The manufacturer reserves the right to make changes without notice
- Note: The Bluetooth word mark is owned by the Bluetooth SIG.

Gracias por haber elegido un deviceo Livoo!

ES

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos deviceos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Mantenga este dispositivo alejado del agua u otros líquidos, así como de áreas húmedas. • Este dispositivo no debe exponerse a goteos o salpicaduras ni objetos llenos de líquidos, como jarrones, deben colocarse sobre el aparato.
2. Úselo solo en lugares secos.
3. Mantenga este dispositivo alejado de llamas al descubierto, como velas.
4. Este dispositivo solo se debe operar con el tipo de fuente de alimentación que se indica en la etiqueta.
5. No exponga el dispositivo a la luz directa del sol o al calor. Manténgalo alejado de temperaturas superiores a 40°C.
6. Asegúrese de que el dispositivo tenga suficiente ventilación.
7. No presione los botones demasiado fuerte ya que podría dañar el dispositivo.
8. No utilice productos químicos sobre este dispositivo.

9. Nunca intente reparar este dispositivo usted mismo porque podría sufrir una descarga eléctrica, llévelo a un técnico autorizado.
10. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o personas similarmente cualificadas para evitar riesgos.
11. ADVERTENCIA: Para la carga, utilice únicamente el cable USB desmontable suministrado.
12. Si desea utilizar su dispositivo con un adaptador (no suministrado) en lugar del cable USB, solo se debe utilizar un adaptador con fuente de alimentación de 5 V.
13. Cuando la unidad no esté en uso, asegúrese de que esté correctamente apagada, y almacénela en un lugar fresco y seco.
14. No introduzca objetos extraños en el dispositivo.
15. Este aparato no debe ser utilizado por niños.
16. Evite dejarlo caer, ya que los impactos fuertes podrían dañar el dispositivo.

Especificaciones técnicas

Auriculares Bluetooth
Entrada USB-C: 5V DC - 1A
Entrada de Batería del Estuche de Carga: 3.7V DC - 200mAh
Batería Recargable de los Auriculares: 3.7V DC - 30mAh
Versión Bluetooth: V5.3
Frecuencia: 2402MHz-2480MHz
Tiempo Máximo de Reproducción de Música: - 4hrs al volumen máximo - 6hrs al 50% del volumen

Tiempo de Carga de los Auriculares: 1 hora
Tiempo de Carga del Estuche: 1 hora
Indicador Luminoso de Carga
Alcance: 10m

Uso del dispositivo

Carga del dispositivo

Cargue el dispositivo por completo antes de utilizarlo. Inserte el cable USB-C en la ranura correspondiente. Conecte el cable USB a un dispositivo que pueda cargar su dispositivo. Asegúrese de respetar el voltaje máximo de carga indicado en el dispositivo (5 V) para evitar dañarlo. La luz indicadora del estuche parpadea durante la carga. Cuando la batería está llena, la luz se queda fija.

Nota: Cargue el dispositivo al menos una vez cada tres meses cuando no lo utilice durante mucho tiempo. De lo contrario, la batería podría dañarse.

Conexión Bluetooth

Active Bluetooth en su teléfono móvil y retire los auriculares del estuche. Una luz indicadora azul parpadeará, lo que indica que se están buscando dispositivos. Cuando la luz comience a alternar entre azul y rojo, busque el dispositivo TES263 en su teléfono móvil. La luz se apaga una vez que se establece la conexión. No es posible emparejar los auriculares cuando se encuentran en el estuche. Desactive la función de Bluetooth cuando no la utilice.

Apagado y encendido de los auriculares

Encendido: Abra la tapa; los auriculares se encenderán automáticamente.

Apagado: Coloque los auriculares en el compartimento de carga y cierre la tapa. Los auriculares se apagan de forma automática cuando permanecen desconectados por más de 6 minutos.

Uso de los auriculares: Identifique los auriculares izquierdo y derecho. Gire el auricular para adaptarlo a su oído.

Funciones de los botones

Pausa/reproducción/responder llamadas: presione el auricular izquierdo una vez.
Canción anterior/siguiente: mantenga presionado durante 1 segundo el auricular derecho o izquierdo
Bajar/subir el volumen: presione 2 veces el auricular derecho o izquierdo
Siri: presione 3 veces el auricular derecho o izquierdo
Apagar los auriculares: mantenga presionado durante 3 segundos el auricular derecho o izquierdo
Encender el auricular: mantenga presionado durante 3 segundos el auricular derecho o izquierdo

Limpieza y mantenimiento

Mantenga los auriculares limpios

Limpie los contactos de carga semanalmente con una almohadilla con alcohol para que la carga sea fiable.

Limpie la malla semanalmente con una almohadilla con alcohol para optimizar el rendimiento del sonido.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Nosotros,

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – Francia

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el artículo :

– Descripción : Auriculares compatibles con Bluetooth

– Referencia : TES263

al que se aplica esta declaración, es conforme a la legislación de armonización de la UE aplicable :

DIRECTIVAS	NORMAS o ESPECIFICACIONES
ROHS 2011/65/EU	El objeto de la declaración arriba descrita se ajusta a la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. UE 2011/65/UE y UE 2015/863

(RED) 2014/53/EU

EN 55032:2015 + A1 2020. EN 55035 2017 + A1 2020 EN IEC 62368-1:2020 + A1:2020. EN62479 (2010) ETSI EN 301 489-1 V2.2.3. ETSI EN 301 489-17 V3.2.4. ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019).

Mundolsheim, 03/06/2024

Signature:

David Bousquet , CEO



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los dispositivos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su dispositivo.

- Foto no contractual
- El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso.
- Nota: La marca denominativa Bluetooth es propiedad de Bluetooth SIG.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich,

dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Halten Sie das Gerät von Wasser, Flüssigkeiten oder feuchten Bereichen fern. Dieses Gerät darf keinem Tropfwasser oder Wasserspritzern ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden.
2. Nur in trockenen Umgebungen verwenden.
3. Halten Sie das Gerät von offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, fern.
4. Dieses Gerät darf nur an Stromnetzen betrieben werden, die den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
5. Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Hitze aussetzen. Halten Sie es von Temperaturen über 40 °C fern.
6. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend belüftet ist.
7. Drücken Sie die Tasten nicht zu fest, da es das Gerät beschädigen könnte.
8. Verwenden Sie keine Chemikalien an diesem Gerät.
9. Versuchen Sie niemals, dieses Gerät eigenständig zu reparieren, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Bringen Sie es zu einem autorisierten Techniker.
10. Falls das USB-Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
11. **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie für den Ladevorgang nur das mitgelieferte, abnehmbare USB-Kabel.
12. Wenn Sie Ihr Gerät mit einem USB-Netzstecker (nicht im Lieferumfang enthalten) anstelle eines USB-Kabels verwenden möchten, verwenden Sie bitte nur ein USB-Netzstecker, der auf 5 V ausgelegt ist.
13. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß ausgeschaltet ist und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt wird.
14. Führen Sie keine Fremdgegenstände in das Gerät ein.
15. Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
16. Vermeiden Sie ein Herunterfallen des Geräts, da starke Stoßeinwirkungen das Gerät beschädigen könnten.

Technische Eigenschaften

Bluetooth-Kopfhörer
USB-C-Eingang: 5V DC – 1A
Batterieeingang des Ladegehäuses: 3.7V DC – 200mAH
Wiederaufladbare Batterie der Kopfhörer: 3.7V DC – 30mAh
Bluetooth Version: V5.3

Ladezeit der Kopfhörer: 1 Stunde
Ladezeit des Gehäuses: 1 Stunde
Ladeanzeige
Reichweite: 10m

Frequenz: 2402MHz-2480MHz
Maximale Musikkwiedergabezeit: - 4 Stunden bei maximaler Lautstärke - 6 Stunden bei 50% Lautstärke

Verwendung des Geräts

Aufladen des Geräts

Laden Sie das Gerät vor der Verwendung vollständig auf. Stecken Sie das USB-C-Kabel in den vorgesehenen Steckplatz. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einem anderen Gerät, das Ihr Gerät aufladen kann. Zur Vermeidung einer Beschädigung Ihres Geräts, achten Sie sorgfältig darauf, die auf dem Gerät angegebene max. Ladespannung (5 V) einzuhalten. Die Kontrollleuchte am Gehäuse blinkt während des Ladevorgangs. Wenn der Akku voll ist, leuchtet die Lampe durchgehend.

Anmerkung: Laden Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung mindestens einmal alle 3 Monate auf. Andernfalls könnte der Akku beschädigt werden.

Bluetooth-Verbindung

Aktivieren und rufen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Mobiltelefon auf. Entnehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladeschale. Es blinkt eine blaue Anzeige auf, um die Gerätesuche anzuzeigen. Sobald die Anzeige abwechselnd blau und rot blinkt, suchen Sie auf dem Mobiltelefon nach dem Gerät TES263. Die Anzeige erlischt bei erfolgreicher Verbindungsherstellung. Die Ohrhörer können nicht gekoppelt werden, solange sie sich in der Ladeschale befinden. Schalten Sie bei Nichtgebrauch die Bluetooth-Funktion aus.

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer

Einschalten: Öffnen Sie die Abdeckung und die Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet.

Ausschalten: Legen Sie die Ohrhörer in das Ladefach und schließen Sie die Abdeckung. Die Ohrhörer schalten sich automatisch aus, wenn sie länger als 6 Minuten nicht verbunden sind.

Tragen der Ohrhörer: Ordnen Sie den linken und rechten Ohrhörer dem jeweiligen Ohr zu. Drehen Sie den Ohrhörer, damit er sich bestmöglich ins Ohr einschmiegt.

Tastenfunktionen:

Pause/Wiedergabe/Anruf beantworten: drücken Sie einmal auf den rechten oder linken Ohrhörer
Vorheriges/nächstes Lied: halten Sie den rechten oder linken Ohrhörer 1 Sekunde lang gedrückt
Lautstärke verringern/erhöhen: drücken Sie zweimal auf den rechten oder linken Ohrhörer
Siri: drücken Sie dreimal auf den rechten oder linken Ohrhörer
Kopfhörer ausschalten: halten Sie den rechten oder linken Ohrhörer 3 Sekunden lang

gedrückt

Kopfhörer einschalten: halten Sie den rechten oder linken Ohrhörer 3 Sekunden lang gedrückt

Reinigung und Wartung

Reinigung der Ohrhörer

Reinigen Sie die Ladekontakte wöchentlich mit einem Alkoholtupfer für zuverlässige Ladevorgänge.

Reinigen Sie das Schutzgitter wöchentlich mit einem Alkoholtupfer zur Optimierung der Klangwiedergabe.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – Frankreich

Erklären Sie unter unserer eigenen Verantwortung, dass der Artikel :

- Beschreibung : Bluetooth®-kompatible Kopfhörer
- Bezeichnung : TES263

für den diese Erklärung gilt, mit den geltenden EU-Harmonisierungsvorschriften übereinstimmt:

RICHTLINIEN	NORMEN oder SPEZIFIKATIONEN
ROHS 2011/65/EU	Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. EU 2011/65/EU und EU 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 55032:2015 + A1 2020. EN 55035 2017 + A11 2020 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020. EN62479 (2010) ETSI EN 301 489-1 V2.2.3. ETSI EN 301 489-17 V3.2.4. ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019).

Mundolsheim, 03/06/2024

Signature:

David Bousquet , CEO

DELTA sas
true FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX FRANCE
SIRET : 444 247 08 00007 516 J
TEL : 33 3 68 67 07 00 FAX : 33 3 68 22 38 88
e-mail : info@delta-import.com



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen

Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. – Nicht vertraglich bindendes Foto

– In Sorge um die Qualität seiner Produkte behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

– Hinweis: Die Bluetooth-Wortmarke ist Eigentum der Bluetooth SIG.

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti.

Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Tenere il dispositivo lontano da acqua, liquidi o aree umide. Il dispositivo non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e non si devono appoggiare sull'apparecchio oggetti pieni di liquidi, come ad esempio vasi.
2. Utilizzare solo in luoghi asciutti.
3. Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere come le candele.
4. Questo dispositivo deve essere azionato solo dalla fonte di alimentazione indicata sull'etichetta.
5. Non posizionare il dispositivo alla luce diretta del sole o a fonti di calore. Tenere lontano da temperature superiori a 40°C.
6. Assicurarsi che il dispositivo sia ventilato sufficientemente.
7. Non premere troppo i pulsanti per non danneggiare il dispositivo.
8. Non utilizzare sostanze chimiche su questo dispositivo.
9. Non cercare mai di riparare questo dispositivo da soli perché potrebbe causare scosse elettriche; rivolgersi a un tecnico autorizzato.
10. Se il cavo USB è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare rischi.
11. AVVERTENZA: per la ricarica, utilizzare esclusivamente il cavo USB removibile in dotazione.
12. Se si desidera utilizzare il dispositivo con un adattatore (non in dotazione) al posto del cavo USB, utilizzare solo un adattatore con alimentazione a 5 V.

13. Quando l'unità non è in uso, assicurarsi che sia correttamente spenta e riposta in un luogo fresco e asciutto.
14. Non inserire oggetti estranei nel dispositivo.
15. L'apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini.
16. Evitare di farlo cadere perché gli urti violenti potrebbero danneggiare il dispositivo.

Specifiche tecniche

Auricolari Bluetooth
Ingresso USB-C: 5V DC - 1A
Ingresso Batteria della Custodia di Ricarica: 3.7V DC - 200mAh
Batteria Ricaricabile degli Auricolari: 3.7V DC - 30mAh
Versione Bluetooth: V5.3
Frequenza: 2402MHz-2480MHz
Tempo Massimo di Riproduzione Musicale: - 4 ore al volume massimo - 6 ore al 50% del volume

Tempo di Ricarica degli Auricolari: 1 ora
Tempo di Ricarica della Custodia: 1 ora
Indicatore Luminoso di Ricarica
Portata: 10m

Uso del dispositivo

Caricamento del dispositivo

Caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo. Inserire il cavo USB-C nell'apposito slot. Collegare il cavo USB a un altro dispositivo in grado di caricare il dispositivo. Osservare attentamente la tensione massima di carica indicata sul dispositivo (5 V) per evitare di danneggiarlo. La spia luminosa del case lampeggia durante la carica. Quando la batteria è completamente carica, la luce diventa fissa.

Nota: se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo, caricarlo almeno una volta ogni 3 mesi. In caso contrario, la batteria potrebbe danneggiarsi.

Connessione Bluetooth

Attivare le impostazioni Bluetooth sul telefono cellulare, rimuovere gli auricolari dalla custodia, una spia blu lampeggerà, indicando la ricerca di dispositivi. Quando la spia si alterna tra il blu e il rosso, cercare il dispositivo TES263 sul telefono cellulare. La spia si spegne una volta stabilita la connessione. Non è possibile accoppiare gli auricolari se sono nella custodia. Disattivare la funzione Bluetooth quando non viene utilizzata.

Accendere e spegnere gli auricolari

Accensione: Aprire il coperchio e gli auricolari si accenderanno automaticamente.

Spegnimento: Posizionare gli auricolari nel vano di ricarica e chiudere il coperchio. Gli auricolari si spegneranno automaticamente dopo essere stati scollegati per più di 6 minuti.

Indossare gli auricolari: Identificare gli auricolari destro e sinistro. Ruotare gli auricolari per adattarli al meglio all'orecchio.

Funzione pulsante

Pausa/riproduzione/rispondere a una chiamata: premere una volta sull'auricolare destro o sinistro
Canzone precedente/successiva: tenere premuto per 1 secondo sull'auricolare destro o sinistro
Abbassare/aumentare il volume: premere 2 volte sull'auricolare destro o sinistro
Siri: premere 3 volte sull'auricolare destro o sinistro
Spegnere gli auricolari: tenere premuto per 3 secondi sull'auricolare destro o sinistro
Accendere l'auricolare: tenere premuto per 3 secondi sull'auricolare destro o sinistro

Pulizia e manutenzione

Pulizia degli auricolari

Pulire settimanalmente i contatti di carica con un batuffolo di alcol per una carica affidabile.

Pulire settimanalmente la rete con un batuffolo di alcol per ottimizzare le prestazioni audio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – Francia

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che l'articolo :

- Descrizione : Cuffie compatibili con il Bluetooth
- Riferimento : TES263

a cui si applica la presente dichiarazione, è conforme alla normativa di armonizzazione UE applicabile:

DIRETTIVE	NORME o SPECIFICHE
ROHS 2011/65/EU	L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. EU 2011/65/EU e EU 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 55032:2015 + A1 2020. EN 55035 2017 + A11 2020 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020. EN62479 (2010) ETSI EN 301 489-1 V2.2.3. ETSI EN 301 489-17 V3.2.4. ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019).

Mundolsheim, 03/06/2024

Signature:

David Bousquet , CEO

DELTA sas
True FOCUS BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM SEDEX 00000
SIRET : 504 847 100 00010 00010 00010 00010
TEL : 03 88 26 26 26 FAX : 03 88 26 26 26
e-mail : info@delta-import.com



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti

per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

- Foto non contrattuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
- Nota: il marchio Bluetooth è di proprietà di Bluetooth SIG.

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Mantenha este dispositivo distante de qualquer água, líquido ou áreas molhadas. Este dispositivo não deve ser exposto a gotejamento ou respingos e a nenhum objeto com líquidos como vasos, deve ser colocado no aparelho.
2. Utilize apenas em locais secos.
3. Mantenha este dispositivo distante de chamas livres como velas.
4. Este dispositivo deve apenas ser operado a partir do tipo de fonte de alimentação indicado no rótulo de marcação.
5. Não coloque o dispositivo em luz solar direta ou calor. Mantenha distância de temperaturas acima de 40°C.
6. Verifique se há ventilação o suficiente no dispositivo.

7. Não premir demasiadamente os botões pois isso pode danificar o dispositivo.
8. Não utilize substâncias químicas neste dispositivo.
9. Nunca tente consertar este dispositivo, isso pode levar a um choque elétrico, leve-o a um técnico qualificado.
10. Se o cabo USB estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos.
11. ADVERTÊNCIA: para os propósitos de carregamento, apenas utilize o cabo USB destacável fornecido.
12. Se quiser utilizar o seu dispositivo com um adaptador (não fornecido) ao invés do cabo USB, utilize apenas adaptador com fonte de alimentação de 5 V.
13. Quando a unidade não estiver em uso, tenha certeza de que seja desligada corretamente e armazenada em um local seco frio.
14. Não insira objetos estranhos no dispositivo.
15. O aparelho não deve ser utilizado por crianças.
16. Evite derrubar o produto. Impactos severos podem causar danos.

Especificações técnicas

Fones de Ouvido Bluetooth
Entrada USB-C: 5V DC - 1A
Entrada da Bateria do Estojo de Carregamento: 3.7V DC - 200mAh
Bateria Recarregável dos Fones: 3.7V DC - 30mAh
Versão Bluetooth: V5.3
Frequência: 2402MHz-2480MHz
Tempo Máximo de Reprodução de Música: - 4hrs no volume máximo - 6hrs no 50% do volume

Tempo de Carregamento dos Fones: 1 hora
Tempo de Carregamento do Estojo: 1 hora
Indicador Luminoso de Carga
Alcance: 10m

Utilização do dispositivo

Carregar o Dispositivo

Carregue totalmente o dispositivo antes de utilizá-lo. Insira o cabo USB-C no compartimento designado. Conecte o cabo USB num outro dispositivo capaz de carregar seu dispositivo. Observe cuidadosamente a tensão máxima de carregamento mencionada no dispositivo (5 V) para evitar danificá-lo. A luz indicadora no estojo pisca durante o carregamento. Quando a bateria está cheia, a luz fica fixa.

Nota: carregue o dispositivo no mínimo uma vez a cada três meses se não utilizá-lo por um longo tempo. Do contrário, a bateria pode ser danificada.

Conexão Bluetooth

Ative as definições do Bluetooth no seu telemóvel, remova os auscultadores do estojo, uma luz azul piscará, indicando a busca para os dispositivos. Após a luz alternar entre azul e vermelha, pesquise pelo dispositivo TES263 no seu telemóvel. A luz desliga após a conexão ser estabelecida. Não é possível

emparelhar os auscultadores se estiverem no estojo. Desabilite a função Bluetooth quando não estiver em uso.

Ligar e Desligar os Auscultadores

Ligar: abra a tampa e os auscultadores ligarão automaticamente.

Desligar: coloque os auscultadores no compartimento de carregamento e feche a tampa. Os auscultadores desligarão automaticamente após serem desconectados por mais de seis minutos.

Utilizar os Auscultadores: identifique os auscultadores esquerdo e direito. Gire os auscultadores para melhor encaixar no seu ouvido.

Função de botão

Pausar/reproduzir/atender uma chamada: pressione uma vez o auricular direito ou esquerdo
Música anterior/seguite: mantenha pressionado por 1 segundo o auricular direito ou esquerdo
Diminuir/aumentar o volume: pressione 2 vezes o auricular direito ou esquerdo
Siri: pressione 3 vezes o auricular direito ou esquerdo.
Desligar os auriculares: mantenha pressionado por 3 segundos o auricular direito ou esquerdo
Ligar o auricular: mantenha pressionado por 3 segundos o auricular direito ou esquerdo

Limpeza e manutenção

Mantenha limpo os fones de ouvido

Limpe os contatos de carregamento semanalmente com uma almofada de álcool para carregamento confiável.

Limpe a malha semanalmente com uma almofada de álcool para otimizar a performance de som

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Nós

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – França

Declare sob a nossa própria responsabilidade que o artigo :

– Descrição : Auscultadores compatíveis com Bluetooth®

– Referência : TES263

ao qual se aplica a presente declaração, está em conformidade com a legislação de harmonização da UE aplicável:

DIRECTIVAS	NORMAS ou ESPECIFICAÇÕES
ROHS 2011/65/EU	O objetivo da declaração descrita acima está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011 sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas no equipamento elétrico e eletrônico. UE 2011/65/EU e UE 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 55032:2015 + A1 2020. EN 55035 2017 + A1 2020 EN IEC 62368-1:2020 + A1:2020. EN 62479 (2010) ETSI EN 301 489-1 V2.2.3. ETSI EN 301 489-17 V3.2.4. ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019).

Mundolsheim, 03/06/2024

Signature:

David Bousquet , CEO



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações sem aviso prévio
- Nota: A marca nominativa Bluetooth é propriedade do Bluetooth SIG.

Dank je dat je voor een Livoo-device hebt gekozen!

NL

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme deviceen, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Houd dit apparaat uit de buurt van water, vloeistof of natte gebieden. Deze inrichting mag niet worden blootgesteld aan druppelen of spatten en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
2. Alleen op droge locaties gebruiken.
3. Houd dit apparaat uit de buurt van open vuur zoals kaarsen.
4. Deze inrichting mag alleen worden bediend vanaf het type voedingsbron dat op het markeringsetiket is aangegeven.
5. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of warmte. Uit de buurt houden van temperaturen boven de 40°C.
6. Zorg ervoor dat het apparaat voldoende ventilatie heeft.
7. Druk niet te hard op de knoppen, want dit kan het apparaat beschadigen.
8. Gebruik geen chemicaliën op dit apparaat.
9. Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren omdat het kan leiden tot een elektrische schok, breng het naar een erkende technicus.
10. Als de USB-kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemedewerker of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
11. WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen alleen de meegeleverde afneembare USB-kabel.
12. Als u uw apparaat wilt gebruiken met een adapter (niet meegeleverd) in plaats van een USB-kabel, alleen een gebruikte adapter met voeding 5V.
13. Wanneer het apparaat niet in gebruik is, zorg er dan voor dat het correct is uitgeschakeld en op een koele, droge plaats is bewaard.
14. Plaats geen vreemde voorwerpen in het apparaat.
15. Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
16. Laat het niet vallen, omdat harde schokken het apparaat kunnen beschadigen.

Technische specificaties

Bluetooth-oortjes
USB-C Ingang: 5V DC - 1A
Ingang Batterij van de Opladcase: 3.7V DC - 200mAH
Opladbare Batterij van de Oortjes: 3.7V DC - 30mAh
Bluetooth Versie: V5.3
Frequentie: 2402MHz-2480MHz
Maximale Muziekafspeeltijd:

Oplaadtijd van de Oortjes: 1 uur
Oplaadtijd van de Case: 1 uur
Oplaadindicatorlicht
Bereik: 10m

- 4 uur op maximaal volume
- 6 uur op 50% volume

Gebruik van het apparaat

Het apparaat laden

Laad het apparaat volledig op voor gebruik. Steek de USB-C-kabel in de daarvoor bestemde sleuf. Sluit de USB-kabel aan op een ander apparaat dat uw apparaat kan opladen. Let zorgvuldig op de maximale laadspanning die op het apparaat staat vermeld (5V) om beschadiging te voorkomen. Het indicatielampje op de behuizing knippert tijdens het opladen. Wanneer de batterij vol is, blijft het lampje branden.

Opmerking: Laad het apparaat minimaal één keer per 3 maanden op als u het lange tijd niet gebruikt. Anders kan de batterij beschadigd raken.

Bluetooth-verbinding

Activeer de Bluetooth-instellingen op uw mobiele telefoon, haal de oortelefoons uit het hoesje, er knippert een blauw lampje om aan te geven dat u naar apparaten zoekt. Zodra het lampje afwisselend blauw en rood is, zoekt u naar het apparaat TES263 op uw mobiele telefoon. Het lampje gaat uit zodra de verbinding tot stand is gebracht. Het is niet mogelijk om de oortelefoons te koppelen als ze in het hoesje zitten. Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet in gebruik is.

De oortelefoons in- en uitschakelen

Inschakelen: Open het deksel en de oortelefoons worden automatisch ingeschakeld.

Uitschakelen: Plaats de oortelefoons in het oplaadcompartiment en sluit het deksel. De oortelefoons worden automatisch uitgeschakeld nadat de verbinding langer dan 6 minuten is verbroken.

De oortelefoons dragen: Identificeer de linker- en rechteroortelefoon. Draai de oortelefoon zodat deze het beste in uw oor past.

Knop functie

Pauzeren/afspelen/opnemen: druk eenmaal op de rechter of linker oortelefoon
Vorig/volgend nummer: houd de rechter of linker oortelefoon 1 seconde ingedrukt
Volume verlagen/verhogen: druk 2 keer op de rechter of linker oortelefoon
Siri: druk 3 keer op de rechter of linker oortelefoon
Oortelefoons uitschakelen: houd de rechter of linker oortelefoon 3 seconden ingedrukt
Oortelefoon inschakelen: houd de rechter of linker oortelefoon 3 seconden ingedrukt

Schoonmaak en onderhoud

Houd de oordopjes schoon

Reinig de oplaadcontacten wekelijks met een alcoholpad voor betrouwbaar opladen.

Reinig het gaas wekelijks met een alcoholpad om de geluidsprestaties te optimaliseren

EU-conformiteitsverklaring

Wij

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – Frankrijk

Verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het artikel :

- Beschrijving : Bluetooth® 2 in 1 hoofdtelefoon
- Referentie : TES263

waarop deze verklaring van toepassing is, in overeenstemming is met de toepasselijke harmonisatiewetgeving van de EU:

RICHTLIJNEN	NORMEN of SPECIFICATIES
ROHS 2011/65/EU	Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. EU 2011/65/EU en EU 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 55032:2015 + A1 2020. EN 55035 2017 + A1 2020 EN IEC 62368-1:2020 + A1:2020. EN62479 (2010) ETSI EN 301 489-1 V2.2.3. ETSI EN 301 489-17 V3.2.4. ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019).

Mundolsheim, 03/06/2024

Signature:

David Bousquet , CEO



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle deviceen aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden

inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun device.

Foto niet contractueel

- De fabrikant behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Opmerking: Het Bluetooth-woordmerk is eigendom van Bluetooth SIG.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE