Écouteurs Sans-fil

POWERGO Buds

Précautions

1. Merci de lire le manuel d'utilisation avant usage afin de tirer pleinement partie de vos Powergo Buds

2. Ne pas démonter les écouteurs ou leur boitier de charge. Ceux-ci ne sont pas prévus pour cela.

3. Ne pas utiliser ou stocker vos Buds dans des environnements très chauds ou très humides.

4. Ne pas secouer, percer, découper,cogner ou laisser tomber les Buds ou leur boitier.
Ne pas mettre au feu ou à l'eau, risque d'explosion.

5. Ne pas laisser à la portée des enfants.

6. En cas de défaut du produit, anomalies, fuite de liquide etc... arreter immédiatement d'utiliser le produit et contacter le fabriquant à l'adresse : contact@x-moove.com

7. Afin de tirer pleinement partie du produit, n'utiliser que les accessoires fournis avec ou par le fabricant de votre smartphone, ou par X-Moove.

8. Déconnecter l'alimentation une fois le boîtier chargé, ou lorsque vous ne l'utilisez pas.

1. Diagramme produit

2. Appairage des Buds

1. Sortez simmultanément les deux Buds de l'étui de charge.

2. Les indicateurs LED des deux Buds se mettent à clignoter en rouge et bleu, cela signifie que les buds sont en attente d'appairage.

3. Activer la fonction Bluetooth sur votre Smartphone ou autre appareil.

4. Attendez quelques secondes puis sélectionnez les Buds dans la liste d'appareils pour les appairer à l'appareil.

5. Une fois l'appairage terminé, une voix vous confirmant la connexion est émise par les Buds et vous pouvez commencer votre utilisation.

6. A la prochaine utilisation, les Buds se connecterons automoatiquement à l'appareil sur lesquels ils sont appairés (pensez à activer votre fonction Bluetooth).

7. Si l'appairage n'à pas fonctionné, éteignez les Buds en pressant 3 secondes le bouton power puis répettez l'opération.

8. Si vous souhaitez connecter les Buds à un nouvel appareil, il est impératif de les désappérer du précédent appareil.

3. Chargement des Buds & de leur boîtier

1. Une fois que le boitier de charge des Buds n'à presque plus de batterie, l'indicateur LED se mets à clignoter en rouge.

2. Branchez le câble USB-C fourni au boitier des Buds afin de le recharger. Pour une charge plus rapide, il est conseillé de le brancher sur un adaptateur secteur délivrant un courant de 5V/2A.

3. Une fois le boîtier chargé, la LED passe au rouge fixe.

4. La LED Bleue fixe signifie que le boîtier est en train de charger les Buds.

5. Si les Buds ne s'allument plus ou que la voix vous indique que la batterie des Buds est faible, insérez les simplement dans leur boitier afin de les charger automatiquement. Pensez à recharger le boîtier une fois que celui-ci n'à plus de batterie !

4. Fonctions des buds

Chaque Buds dispose d'un bouton de fonction permettant d'effectuer certaines actions :

Répondre à un appel : Appui rapide sur un des deux boutons de fonction.

Refuser un appel : Presser un des deux boutons de fonction pendant 1 seconde.

Mettre fin à l'appel en cours : Appui rapide sur un des deux boutons de fonction.

Activer Siri : Presser un des deux boutons de fonction pendant 1 seconde.

Play/Pause : Appui rapide sur un des deux boutons de fonction.

Piste suivante : Double appui sur le bouton de fonction de l'écouteur gauche.

Revenir au début de la piste : Double appui sur le bouton de fonction de l'écouteur droit.

contact@x-moove.com
x_moove
X-Moove
www.xmoove.fr

Front : French

True Wireless Earphones

POWERGO Buds

Precautions

1. Please read the user manual before use in order to take full advantage of your Powergo Buds

2. Do not disassemble the earphones or their charging case. These are not intended for this purpose.

3. Do not use or store your Buds in very hot or very humid environments.

4. Do not shake, pierce, cut, bump or do not expose to fire or water, risk of explosion.

5. Keep out of the reach of children.

6. In case of product defect, anomalies, leakage of liquid etc... stop immediately to use the product and contact the manufacturer at contact@x-moove.com

7. In order to take full advantage of the product, only use accessories supplied with or by the manufacturer of your smartphone, or by X-Moove.

8. Disconnect the power supply once the housing loaded, or when you are not using it.

1. Product Diagram

2. Buds pairing

1. Simultaneously remove both Buds from the charging case.

2. The LED indicators on both Buds will flash red and blue, this means that the buds are waiting for pairing.

3. Activate the Bluetooth function on your Smartphone or other device.

4. Wait a few seconds and then select the Buds in the device list to pair them to the device.

5. Once pairing is complete, a voice is emitted by the Buds to confirm the connection, you can start using them.

6. At the next use, the Buds will connect automatically to the device on which ones they are paired (remember to activate your Bluetooth function).

7. If the pairing did not work, switch off the Buds by pressing the power button for 3 seconds. then repeat the operation.

8. If you wish to connect the Buds to a new device, it is imperative that you disconnect them from the previous device.

3. Loading the Buds & their housing

1. Once the Buds' charging box battery is low, the LED indicator will starts flashing red.

2. Connect the USB-C cable to the Buds to charge them. For a more efficient charging, it is advisable to connect it to an AC adapter delivering a current of 5V/2A.

3. Once the box is charged, the LED turns red.

4. The fixed Blue LED means that the housing is loading the Buds.

5. If the voice tells you that the Buds battery is low, simply insert them into their case in order to charge them automatically.
Remember to recharge the housing once it has run out of battery !

4. Buds functions

Each Buds has a function button to perform certain actions:

Answering a call : Quickly press one of the two function buttons.

Refuse a call : Press one of the two function buttons for 1 second.

Ending the current call : Quick press one of the two function buttons.

Activate Siri : Press one of the two function buttons for 1 second.

Play/Pause : Quick press one of the two function buttons.

Next track : Double press the function button of the left buds.

Go back to the beginning of the track : Double press on the function button of the right buds.

contact@x-moove.com
x_moove
X-Moove
www.xmoove.fr

Back : English