LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Hervidor sin cable, eletrico

Referencia : DOD182
Versión : 1.4
Idioma: Español

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir un producto de la marca LIVOO. Todos nuestros productos son fabricados prestando la mayor atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESENA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de su toma de corriente coincide con el voltaje nominal del aparato.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores siempre y cuando sean supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso del aparato de modo seguro y si comprenden los peligros implicados.
3. Las tareas de limpieza y de mantenimiento realizables por el usuario no podrán ser realizadas por niños a menos que sean mayores de 8 años y sean supervisados.
4. Aparatos pueden ser utilizados por personas con minusvalías o la falta de experiencia y conocimientos físicos, sensoriales o mentales que hayan sido supervisados

o instruidos acerca del uso del aparato de una manera segura y si entienden los riesgos que entraña.

5. No permita que los niños jueguen con el aparato.
6. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
7. Nunca sumergir este aparato en agua u otro líquido.
8. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté en uso.
9. Para evitar accidentes, si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante o por sus agentes de servicio, o por cualquier persona con cualificaciones similares (*).
10. No lo use en exteriores y colocarlo en lugar seco.
11. Todavía enchufar el aparato en caso de disfuncionamiento o antes de limpiarlo, llenarlo y después utilizarlo.
12. No toque las superficies calientes (o cerca de cocinas ni hornos calientes).
13. Para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no accione nunca este producto con las manos mojadas, no derrame líquidos sobre el producto ni lo sumerja en agua.
14. Nunca tocar la superficie caliente del aparato, utilizar los punados o los botones.
15. No mueva nunca el aparato tirando del cable. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble.
16. Poner el aparato en una planea superficie.
17. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o tarima ni que entre en contacto con superficies calientes.
18. Nunca utilizar el hervidor sin agua y se necesita agua fría o

templada.

19. Asegúrese bien que el nivel de agua no sobrepase el nivel máximo indicado. No utilizar el aparato en caso de desbordamiento.
20. Si la caldera es sobrellenada, el agua hirviendo puede ser expulsada.
21. Jamás poner el aparato en un horno (microonda incluida) para calentar agua.
22. No olvide que el agua está muy caliente cuando ha hervido, tener el hervidor con precauciones.
23. No utilizar nunca elementos que no son (cordón eléctrico o base) abastecidos por el fabricante. Esto puede provocar algún daño para el usuario o riesgo de dañar el aparato.
24. Siempre apagar antes de desenchufar.
25. Asegúrese que la temperatura ambiente e más que 0 grado para un buen funcionamiento del aparato.
26. Se aconseja desincrustar el hervidor regularmente.
27. Asegúrese que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo o de guardarlo.
28. Este tipo de aparato no es hecho para funcionar continuamente, eso no es un aparato profesional, es necesario paparlo temporalmente.
29. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
30. Refiriendo a las instrucciones de limpieza de las superficies en contacto con alimento, gracias por referirle párrafo más abajo "limpieza" del manual.

31. Desenchufar el aparato antes de limpiarlo.
32. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minutero exterior o por un sistema de mando a distancia separado.
33. No utilizar el aparato :
    - Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato muestran algún signo de daño
    - En caso de mala utilización
    - Si el aparato está dañado de cualquiera manera
    - Si el aparato está sumergido en agua
    - Si cayó accidentalmente
34. Desenrollar el cable durante la utilización con el fin de evitar el recalentamiento.
35. La garantía cubre los defectos de fabricación y el uso únicamente doméstica. Todo desguace o deterioro que resulta del incumplimiento de las instrucciones de utilización no entra en el marco de la garantía.
36. Nunca intente abrir la carcasa usted mismo.
37. El aparato no ha sido diseñado para ser accionado mediante un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente. Este aparato ha sido diseñado para usos domésticos y aplicaciones similares, como por ejemplo:
    - cocinas del personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
    - granjas
    - huéspedes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales

- alojamientos con desayuno

38. Existe un riesgo potencial de herida en caso de mala utilización.
39. La superficie caliente del aparato puede quedarla algún tiempo después de uso.

(*) **Electricista competente cualificado:** el departamento de posventa del productor o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente para la realización de este tipo de reparaciones con la finalidad de evitar daños. En caso de reparación, envíe el aparato a este tipo de electricistas

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

PRECAUSIONES PARTICULARES

Atención:

- No llevar le tapa mientras que el agua hierve.
- Situar la tapa de tipo a lo que el vapor se dirija lejos del puñado.
- Si el hervidor es demasiado cumplido, puede que hubiera unas eyecciones de agua hirviente.
- Llene el hervidor únicamente con agua fría.
- Asegúrese siempre de que la tapa esté firmemente cerrada
- El nivel del agua debe encontrarse entre las señales MÁX. y MIN
- Apague el hervidor antes de retirarlo de la base.
- Evitar toda consecuencia sobre el conectador.
- La superficie caliente del aparato puede quedarla algún tiempo después de uso.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 220-240V~ 50-60Hz
Potencia: 1370-1630W

LIVOO
Feel good moments

Manual de instrucciones

Antes de la primera utilización del hervidor, llénelo con agua fría y hágala hervir dos veces sin añadir aditivos después echar el agua.

UTILIZACIÓN

Antes de la primera utilización del hervidor, llénelo con agua fría y hágala hervir dos veces sin añadir aditivos.

1. Llene el hervidor con agua. No lo llene demasiado. Sírvase del indicador del nivel de agua.
2. Coloque el hervidor sobre la base.
3. Encienda la tetera. El piloto de control en el indicador de agua indica que el agua esta hirviendo.
4. Cuando el agua esté caliente, el hervidor se apagará automáticamente.

   Desenchufe el hervidor de la toma eléctrica.
   No abre la tapa para servir.
   El hervidor debe utilizarse solamente con el pie proporcionado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado de la toma de corriente y se haya enfriado completamente antes de limpiarlo.
2. Para limpiar las superficies exteriores, limpie cuidadosamente con un paño húmedo y seque exhaustivamente.
3. Para limpiar las paredes internas del hervidor, use un paño humedecido o un cepillo suave.
   Nota: No use nunca productos abrasivos
4. No sumerja nunca el hervidor ni su base en agua.
5. Lava vajilla prohíbe
6. Para asegurar un óptimo rendimiento, limpie la cal del aparato regularmente. La frecuencia dependerá de la dureza del agua y de la frecuencia del hervor.
   - Si nota un aumento del ruido durante el hervor, o que el hervidor se apaga antes de que el agua hierva, quiere decir que debe limpiar la cal.
     Por norma general, deberá limpiar la cal del siguiente modo:
     Con agua suave, al menos una vez cada 6 meses.
     Con agua dura, al menos una vez cada 3 meses.
   - Lea detenidamente las instrucciones del agente desincrustante y realice el proceso de descalcificación paso a paso.
   - Después de la descalcificación, aclare exhaustivamente el interior del hervidor con agua limpia.

Nota: Nunca usa vinagre como agente desincrustante.
En caso de duda sobre la dureza del agua, consulte a su compañía distribuidora.

ALMANECIENTO

1. Asegurarse que el aparato es completamente enfriado y seco.
2. Guardar el aparato en un lugar fresco y seco, fuera de acceso de los niños.

LIVOO
Feel good moments

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.
El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada.
El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- Sobre la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones sin aviso previo