LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

Zitruspresse

Referenz:	DOD193
Version :	1.4
Sprache:	Deutsch

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

Sie haben ein Produkt von LIVOO gekauft, wofür wir uns bedanken. Wir legen größter Sorgfalt in das Design, die Ergonomie und vereinfachen die Verwendung unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Sie voll und ganz zufrieden stellt.

Sicherheitshinweise

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT, DIESE BETRIEBSANLEITUNG, BESONDERS VOR DER ERSTEN BENÜTZUNG, SORGFÄLTIG ZU LESEN UND HEBEN SIE SIE AUF.

Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benützer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benützen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Steckdose der auf dem Gerät angegebenen Spannung entspricht.
2. Die Sicherheitsanweisungen an sich schließen eine Gefahr nicht komplett aus und es müssen stets angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.
3. Lassen Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt.
4. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst, oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden(*).
5. Verwenden Sie das Gerät nur für Haushaltszwecke und in der in den Anweisungen vorgeschriebenen Art und Weise.

6. Tauchen Sie den Sockel Ihres Geräts niemals aus irgendwelchen Gründen in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Legen Sie es niemals in den Geschirrspüler.
7. Das Gerät niemals in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.
8. Verwenden Sie das Gerät niemals draußen und stellen Sie es nur in einer trockenen Umgebung auf.
9. Das Gerät niemals bewegen, indem Sie am Kabel ziehen. Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht irgendwie verfangen kann. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät und knicken Sie es nicht.
10. Stellen Sie das Gerät auf einen Tische oder eine flache Oberfläche.
11. Stecken Sie das Gerät aus, wenn es nicht verwendet wird.
12. Dieses Gerät funktioniert nicht im Dauerbetrieb, da es sich nicht um ein professionelles Gerät handelt. Es ist nötig, das Gerät zwischendurch anzuhalten. Sie Abschnitt « Wichtige Informationen » in der Bedienungsanleitung.
13. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die umlaufenden Siebe beschädigt ist.
14. Es ist absolut notwendig, dass dieses Gerät zu jeder Zeit sauber bleibt, da es in direkten Kontakt mit Essen kommt.
15. Berühren Sie niemals die beweglichen Teile mit Ihren Händen, um nicht verletzt zu werden. Strapazieren Sie die Mechanik nicht über, indem Sie die Früchte zu stark hinein drücken und zerquetschen. Eine Vorrichtung verhindert, dass zu viel Druck ausgeübt wird. Die Kernrotation geht dann in die andere Richtung, d.h. Sie müssen leicht den

Druck von der Frucht nehmen, bevor Sie weiter machen können.

16. Das Gerät ist nicht für die Bedienung mit einem externen Timer oder einem separaten Fernsteuersystem vorgesehen.
17. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät auf. Wenn das Gerät von Dritten verwendet wird, muss diese Bedienungsanleitung beigefügt werden.
18. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren eingesetzt werden und würden, wenn sie unter Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gegeben, und wenn sie die Gefahren zu verstehen.
19. Reinigung und Wartung durch den Benutzer werden nicht von Kindern gemacht, es sei denn sie werden von 8 Jahren gealtert und überwacht werden.
20. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf weniger als 8 Jahre alt.
21. Immer, das Gerät der Ernährung abschalten, wenn man ihn ohne Aufsicht und vor Montage, Zerlegung oder Reinigung zurückläßt.
22. Dieses Gerät kann durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, nur wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Weise und wenn sie verstehen, die damit gegebenen verbundenen Gefahren.

23. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
24. Die Reinigungsanweisungen der Oberflächen in Verbindung mit Nahrung Betreffend, bitte Sie man untengenannter Absatz "Reinigung" des Handarbeiters anrufen.
25. Es gibt ein potentielles Verletzungsrisiko im Falle schlechter Benutzung.
26. Das Gerät ins Stoppen Legen und es der Ernährung abschalten, bevor die Zubehörteile zu ändern oder die Teile näherzubringen, die während des Funktionierens beweglich sind
27. Bezüglich der Benutzung der Zubehörteile, Benutzungszeit und der Einstellung der Geschwindigkeiten, beziehen Sie sich auf die Absätze weiter unten des Vermerkes.
28. Zubehör, das nicht zum Lieferumfang des Geräts gehört, enthält Anweisungen für den sicheren Gebrauch.
29. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Verwendungen wie unten folgt vorgesehen:
    - Bereiche des Küchenpersonals in Shops, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen
    - Gutshäusern
    - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen
    - in Bed&Breakfast-Umgebungen

(*) Kompetenter, qualifizierter Elektriker: Der Kundendienst des Herstellers bzw. Importeurs oder jede andere Person, die qualifiziert, zugelassen und im Stande ist, diese Art von Reparaturarbeiten durchzuführen, um Gefahren zu vermeiden. In jedem Fall sollten Sie das Gerät zu diesem Elektriker zurückschicken.

LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannung: 220-240V~ 50-60Hz
Leistungsaufnahme: 70 W
Ein-Arbeitsgangbetrieb: EIN: 15 s / AUS: 15 s
Anzahl der Arbeitsgänge: 10

BESCHREIBUNG

1. Deckel
2. Großer Presskegel
3. Kleiner Presskegel
4. Filter
5. Auslauf
6. Unterteil



Vor der ersten Inbetriebnahme

Das Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten, es besteht Erstickungsgefahr.
Entpacken Sie die Zitruspresse und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Untersuchen Sie die Zitruspresse auf sichtbare Schäden und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
Sie sollten das Gerät reinigen, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Wischen Sie die Motorbasis mit einem feuchten Tuch ab, spülen Sie die Presskegel, das Sieb und den Saftbehälter mit warmem Wasser und ein paar Tropfen Spülfmittel ab.

BEDIENUNG

Auswahl des Zubehörs

Im Abhängigkeit zur Größe der verwendeten Früchte, benutzen Sie den großen oder den kleinen Presskegel.

- Der große Presskegel eignet sich zum Ausspressen von Zitrusfrüchten, wie Traubenfrüchten, Orangen usw.
- Der große Presskegel eignet sich zum Ausspressen von kleinen Zitrusfrüchten, wie Zitronen, Limetten usw.

Installation und Bedienung

- Drücken Sie den kleinen Presskegel (3) direkt auf den Filter (4), platzieren Sie dann den Filter auf dem Saftbehälter (6).
- Falls Sie den großen Presskegel (2) verwenden möchten, platzieren Sie den großen Presskegel direkt über dem kleinen Presskegel.
- Installieren Sie den Saftbehälter auf dem elektrischen Unterteil (6).

Auspressen

Nach der Geräteinstallation, drücken Sie die halbe Zitrusfrucht auf die Oberseite des Presskegels. Sobald die Früchte heruntergedrückt werden, startet der Entsafter umgehend. Wenn die Früchte vom Presskopf entfernt werden, stoppt der Motor automatisch. Der Motor kann durch Anheben und Drücken der Frucht auf den Presskegel angehalten und gestartet werden. Die Drehrichtung des Presskegels der Zitruspresse kann geändert werden, um die Saftmenge zu erhöhen.

Achtung: Wenn Sie zu viel Druck auf den Presskegel ausüben, könnte der Motor blockieren.

Nach der Verwendung

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Entfernen Sie die Presskegel, den Restefilter und Saftbehälter vom Unterteil und reinigen Sie die Geräteteile.

Ratschläge zu den Fruchtsaftpressen

Zitrusfrucht-Säfte sollten sofort genossen und keinesfalls in Metallbehältern aufbewahrt werden.
Zitrusfrüchte sind ideal zum Vermixen geeignet.
Frisch gepresste Zitrusfrüchte verfügen über ein fein-herbes Aroma und besseren Geschmack. Limonen Saft fügt besonders Tee köstlichen Geschmack bei und bereichert Ihre Immunkräfte in der kalten Jahreszeit.

LIVOO
Feel good moments

Bedienungsanleitung

PFLEGE & REINIGUNG

Trennen Sie den Zitrus-Juicer vom Stromnetz, bevor Sie ihn reinigen.
Die Motorbasis darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden noch unter fließendem Wasser gereinigt werden. Es besteht Gefahr von Elektroschock!
Die Zitrus-Drehkopf-Aufsätze, der Sieber sowie der Fruchtsaftbehälter können im Geschirrspüler gereinigt werden.
Wischen Sie die Motorbasis mit einem feuchten Tuch ab.
Wenn Sie den Ausguss am Fruchtsaftbehälter regelmäßig verwenden, kann Fruchtpulpe im Ausgießer hinter bleiben. Aus diesem Grund sollte der Ausguss auch nach jeder Verwendung gereinigt werden.

Korrekte Entsorgung des Geräts
(Electrical and Electronic Equipment)
(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

CE

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Unverbindliche Abbildung
- Da der Hersteller um die Qualität seiner Produkte besorgt ist, behält er sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorzunehmen.