

Manual de instruções

Vaporizador facial



Referência: DOS184
Versão: 1,4
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.LIVOO.com

LEIA TODAS ESSAS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR O APARELHO E AS MANTENHA PARA USO FUTURO.



1. Não coloque este produto em ambiente molhado.
ADVERTÊNCIA: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes contendo água.
2. Não desmonte ou modifique o produto.
3. Mantenha o espelho seco, a humidade reduz a sensibilidade do produto.
4. Coloque o produto em uma superfície uniforme, livre de vibrações e distante das fontes de calor.
5. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
6. Este aparelho se destina apenas para uso privado e não é adequado para aplicativos comerciais.

Manual de instruções

7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos.
8. Desligue o aparelho e o desconecte após cada uso e antes da limpeza.
9. Nunca deixe o aparelho sem monitoramento, particularmente se as crianças estiverem nos arredores.
10. Cuidado: o dispositivo não se desliga automaticamente mesmo quando a água tiver se evaporado completamente do reservatório.
11. Esvazie qualquer líquido restante do lado do vaporizador. Assegure que nenhum líquido possa entrar no dispositivo através do interruptor, do cabo ou do fundo do dispositivo.
12. O dispositivo deve ser limpo após o uso para evitar a coleta de graxa e outros resíduos.
13. Deixe o dispositivo esfriar completamente antes de operá-lo novamente.
14. Não use o dispositivo sob tampas, toalhas, etc.
15. Você deve também parar de o usar se você desenvolver dor ou se sentir mal e você deve consultar seu médico.
16. Não manter sua face muito próxima da máscara, do contrário podem ocorrer queimaduras devido ao vapor quente. Feche seus olhos durante o uso e proteja áreas sensíveis ao calor.
17. Pare de usar com óleos e ervas se irritação de pele ou qualquer outra coisa incomum ocorrer na pele.

Manual de instruções

18. Não use o dispositivo se você sofrer de doenças cardíacas, lavagem da pele, inflamação, inchaço, áreas sensíveis, diabetes, ferimentos, queimaduras, eczema ou psoríase.
19. O dispositivo é pretendido apenas para o propósito descrito nas instruções para uso. O fabricante não pode ser mantido responsável por danos gerados pelo uso incorreto ou negligente. Este dispositivo é inadequado para uso comercial ou médico, mas é apenas destinado para uso doméstico privado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

220 – 240V ~ 50-60 Hz 130W

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Após cada uso, limpe a unidade. Inicie ao desconectar a tomada principal. Espere o aparelho esfriar por 10 até 15 minutos antes de remover a peça que você usou. Se ainda houver água no tanque, a esvazie derramando em uma pia. Em seguida, limpe a placa de emissão de névoa e remova a graxa de depósitos de calcário usando um descalcificador comercialmente disponível adequado para alumínio.

Não imerja o aparelho na água ou outros líquidos. Se os líquidos entrarem na unidade, desconecte a tomada principal imediatamente. No evento de uma falha, não repare o dispositivo, como isto irá invalidar todas as reivindicações de garantia. Entre em contato com o departamento de serviço ao cliente de sua loja.

Manual de instruções

DESCRIÇÃO



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Este produto se destina apenas para uso facial.

O produto deve ser usado em uma superfície plana e estável.

- Segure o produto com sua mão esquerda, use a mão direita para agarrar a placa de emissão de névoa e a girar no sentido anti-horário, retire a placa de emissão de névoa.
- Use xícara de água para derramar água na panela de aço inox em cerca de seu quinto volume
- Segure o corpo do produto com sua mão esquerda, use a mão direita para agarrar a placa de emissão de névoa e a gire no sentido horário, instale a placa de emissão de névoa.
- Selecione a máscara facial ou máscara nasal e a instale na placa de emissão de névoa.
- Conecte o produto na fonte de alimentação.
- Quando usando vapor de máscara facial para vaporizar a face, a emissão de névoa aumenta enquanto primando o botão à esquerda, quando usando máscara nasal para vaporizar o nariz, a emissão de névoa diminui enquanto pressionando o botão na placa de emissão de névoa à direita.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos