

Diffusore disinfettante senza contatto



Riferimento : SA111
Versione : 1.4
Lingua : Italiano

Manuale dell'Utente

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Le istruzioni di sicurezza da sole non eliminano completamente il pericolo e devono sempre essere utilizzate misure adeguate per la prevenzione degli incidenti.
2. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete di alimentazione se lasciato incustodito e prima del riempimento, della pulizia e della decalcificazione.
3. Questa unità deve essere utilizzata solo con il cavo USB in dotazione.
4. Scollegare il cavo USB durante il riempimento e la pulizia.
5. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso

Manuale dell'Utente

dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non deve essere effettuata dai bambini senza supervisione.

6. Tenere fuori dalla portata dei bambini o delle persone non qualificate.
7. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Qualsiasi altro uso (professionale) è escluso.
8. Non fumare vicino all'apparecchio.
9. Non posizionare l'unità vicino a una fonte di calore o di fiamme.
10. Non posizionare l'unità in prossimità di un punto d'acqua, una vasca da bagno, una doccia.
11. Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti interni. Questo dispositivo non deve essere utilizzato all'aperto o in zone umide.
12. Non riparare il diffusore da soli. Contattare un centro autorizzato.
13. Non maneggiare l'apparecchio o la spina con le mani bagnate.
14. Attenzione: Riempire il serbatoio dell'apparecchio solo con una soluzione alcolica adeguata al 75%. L'utilizzo di qualsiasi altro liquido può danneggiare il dispositivo.

SPECIFICHE

Tensione: DC5V 1A
Corrente: 500mA

Manuale dell'Utente

Capacità della batteria: 1800mAh

CAPACITÀ: 45ML

ATTENZIONE

Per garantire un funzionamento senza problemi è necessario tenere presente quanto segue:

- Il distributore di liquidi a mani libere è progettato per erogare solo prodotti standard di tipo liquido.
- Posizionare sempre l'erogatore riempito di liquido in posizione verticale su una superficie piana e a portata di mano.

DESCRIZIONE



UTILIZZO

Istruzioni per la ricarica

- Quando il dispositivo è acceso, la spia verde dell'apparecchio lampeggia, ciò significa che la carica della batteria è troppo bassa e deve essere ricaricata.
- Collegare all'alimentazione (presa a muro, PC o laptop) utilizzando il cavo di ricarica USB.
- L'apparecchio inizia a caricare la batteria interna, la spia verde lampeggia ed è accesa quando la batteria è completamente carica.

Manuale dell'Utente

Nota: Il prodotto supporta la funzione di ricarica e di lavoro allo stesso tempo, che può essere eseguito in 3 ore.

1. Avvitare la bottiglia del contenitore in senso antiorario, estrarre la spugna e riempire con meno del 75% di alcool o altro liquido con un volume di 4/5 (con acqua).
2. Lasciar riposare per due minuti, assicurandosi che la spugna assorba completamente il liquido.

Nota: La miscela deve includere acqua per consentire la vaporizzazione. Non fumare vicino all'apparecchio, contiene alcol, può essere pericoloso.

3. Posizionare le mani sulla parte superiore del dispositivo vicino al sensore a infrarossi. A 0-12cm dal foro, inizia la nebulizzazione.
4. Rimettere la spugna e stringere il contenitore in senso antiorario, coprire il guscio del fondo.
5. Premere il pulsante on / off (luce blu a lungo accesa), è pronto all'uso.
6. Premere due volte per spegnere l'apparecchio. L'apparecchio deve essere spento se non in funzione per più di 24 ore.

La seguente procedura deve essere seguita per ritirare la batteria.

Le batterie devono essere ritirate prima di gettare l'apparecchio.

Assicuratevi che l'apparecchio sia disinserito per non rischiare nessuno shock elettrico. Scaricatela completamente.

Togliere il coperchio di protezione localizzata al dritto dove raccordarvi il riduttore settore e per aprire lo scompartimento che contiene le batterie. Munitevi di un cacciavite per togliere il vivo.

Togliete le batterie dell'apparecchio. Tagliate i cavi ed unghia collegando le batterie al circuito tabulato e staccateli.

ATTENZIONE: QUESTE PILE NÉ-MH DEVONO ESSERE RICICLATE O ELIMINATE CONFORMEMENTE AD IL COLLOCAMENTO AL RIFIUTO DI L'APPARECCHIO.

Non bruciare, smontare schiacciare o bucare le batterie perché potrebbe liberare delle sostanze tossiche. Non esporre alle temperature estreme. Depositateli nei traghetti a collettta prevista a questo effetto o riportatelo al vostro negozio.

Manuale dell'Utente



Smaltimento corretto del prodotto

(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso