

Draagbare UV-sterilisatielamp



Referentie: SA116
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor de aankoop van ons LIVOO product. We besteden veel zorg aan het ontwerp, de ergonomie en het gebruiksgemak van onze producten. We hopen dat dit product aan uw wensen zal voldoen.

Deze gebruiksaanwijzing kunt u ook vinden op onze website: www.livoo.fr

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

1. Volg de instructies in deze handleiding nauwkeurig op om uw veiligheid te garanderen.
2. Wees voorzichtig met randen, oneffen oppervlakken, metalen onderdelen, accessoires en de verpakking om mogelijk letsel of schade te voorkomen.
3. Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen. Houd er rekening mee dat dit apparaat niet eetbaar is en niet in de mond mag worden gestopt.
4. Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken of ermee spelen.
5. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen.
6. Het is noodzakelijk om uw apparaat nauwlettend in de gaten te houden wanneer het wordt gebruikt in de buurt van kinderen of personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens
7. Wijzig, repareer of demonteer het apparaat niet. Als u dit wel doet, kan dit resulteren in brand, elektrische schokken en volledige storing van het apparaat, enz. alle voorgenoemde gevallen worden niet door de garantie gedekt.
8. Gebruik geen verdunningsmiddelen of vluchtige vloeistoffen om het apparaat schoon te maken. Houd er rekening mee dat het oppervlak van het apparaat slechts mag worden afgeveegd met een schone, droge doek.
9. Gebruik dit apparaat niet op locaties met hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid; het apparaat kan beter worden gebruikt op plaatsen die vrij zijn van stof en blootstelling aan direct zonlicht.
10. Steek geen vreemde voorwerpen, zoals pinnen, in dit apparaat.
11. Raak dit apparaat niet aan als uw handen nat zijn, omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.
12. Laat het apparaat niet vallen of botsen met andere voorwerpen.
13. Indien er zich abnormale situaties of problemen voordoen tijdens het gebruik van dit apparaat, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat.

Gebruiksaanwijzing

14. Kijk niet langdurig naar de ultraviolette lampen.



UV-lampen
Gevaar voor de ogen

VOORZICHTIG: Ultraviolette C-straling.

**Niet rechtstreeks naar het apparaat kijken terwijl het in werking is.
Zelfs een korte blootstelling aan UV-stralen kan de ogen beschadigen.**

Specificaties:

Ingangsstroom: DC 5V, 1A, MAX.

Uitgangsstroom: 1.5W

Batterij capaciteit : DC 3.7V, 400mAh

UV-C golflengte: 275-395nm

Bedrijfstijd: 3 uur

Meegeleverd in de verpakking:

1 x Draagbare UV-sterilisatielamp

1 x USB/ micro-USB-oplaadkabel

1 x Gebruiksaanwijzing

PRODUCTBESCHRIJVING



Gebruiksaanwijzing

GEBRUIK

Dit draagbare sterilisatie UV-licht is uitgerust met 3 ultraviolette LED-lampen die desinfectie mogelijk maken. Hiermee kunt kleine voorwerpen voor algemeen gebruik steriliseren, zoals mobiele telefoons, iPod, MP4, Bluetooth® headsets, kleine gadgets, sokken, horloges, kleine tandenborstels, juwelen, enz.

Instructies voor het opladen:


1. Sluit het draagbare sterilisatie-UV-licht aan op de netvoeding (stopcontact, PC of laptop) door gebruik te maken van de USB / micro USB-oplaadkabel.
2. De LED-oplaadindicator gaat branden tijdens het opladen en gaat automatisch uit wanneer het opladen is voltooid. Koppel het apparaat los van de netvoeding.

Sterilisatie:

1. **LET OP!**: De UV-lampen moeten gericht zijn op het object dat u wilt steriliseren. Houdt een afstand aan van 3 tot 5 cm tussen het object en het draagbare sterilisatie-UV-licht.
2. Schakel het draagbare sterilisatie-UV-licht in door 3 seconden op de Aan-/uitknop te drukken totdat de UV-lampen gaan branden.
3. De sterilisatie duurt 3 minuten.
4. Om ervoor te zorgen dat uw object volledig wordt gesteriliseerd, draait u het om en programmeert u het gedurende 3 minuten opnieuw.
Na de sterilisatie, schakelt u het draagbare sterilisatie-UV-licht uit door kort op de Aan-/uitknop te drukken.
5. Het draagbare sterilisatie-UV-licht wordt automatisch uitgeschakeld na 10 minuten werken.

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



**Correcte verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Toepasbaar in de Europese Unie en de rest van Europa die landen met aparte inzamelingssystemen hebben aangenomen)

De Europese richtlijn 2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil mogen worden gegooid. Oude apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is op alle producten gemarkeerd om de verplichtingen van gescheiden inzameling te herinneren. Consumenten moeten voor meer informatie contact opnemen met hun lokale overheid of verkoper met betrekking tot de correcte verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Niet-contractuele illustratie
- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd