

Esterilizador UV



Referencia: TEA256
Versión: 1.4
Idioma: Español

Manual del usuario

Gracias por adquirir un producto LIVOO. Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

Consejos de seguridad

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

1. Para garantizar la seguridad, respete las instrucciones indicadas en manual.
2. Tenga especial cuidado con los bordes afilados, superficies inestables, piezas metálicas, accesorios y el embalaje para evitar posibles lesiones o daños.
3. Guarde el aparato lejos del alcance de los niños. Este aparato no es comestible y no debe ser introducido en la boca.
4. No modifique, repare ni desmonte el aparato. Hacerlo podría causar incendios, descargas eléctricas, la avería total del aparato, etc. Dichos daños no estarán cubiertos por la garantía.
5. No use diluyentes ni líquidos volátiles para limpiar el aparato. Tenga presente que la superficie del aparato solamente debe limpiarla con un paño limpio y seco.
6. No use este aparato en lugares con altas temperaturas o altos niveles de humedad; idealmente, el aparato debe instalarse en un lugar sin polvo y no expuesto a la luz directa del sol.
7. No introduzca objetos, como pasadores, dentro del aparato.
8. No toque el aparato con las manos mojadas; podría sufrir descargas eléctricas.
9. Evite que el aparato sufra caídas o sea golpeado contra otros objetos.
10. En caso de problemas durante el uso del aparato, cese el uso inmediatamente.
11. Si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por su proveedor, su equipo de postventa o personal con cualificaciones similares (*) para evitar accidentes.
12. No mire fijamente las lámparas ultravioletas durante mucho tiempo.
13. No abra el aparato durante su uso.

(*) Persona cualificada y competente: Técnico del servicio de postventa del creador (fabricante) o del importador, o persona cualificada, autorizada y competente para la realización de este tipo de reparaciones.

Manual del usuario



PRECAUCION: Radiación ultravioleta C.
No mire directamente al dispositivo mientras está en funcionamiento.
Incluso una exposición breve a los rayos UV puede dañar los ojos.

Lámparas UV

Peligros para los ojos

Especificaciones:

Entrada nominal: CC 5 V / 1 A

Salida USB: CC 5 V / 1 A

Longitud de onda UV-C: 254 nm

Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 55 °C

Esterilización a 360 °

Potencia máx.: 5 W

Potencia de la luz UV-C: 2 W x 2

Espacio de esterilización máximo: 154 x 84 x 16 mm

Contenido del paquete:

Esterilizador UV

Cable de carga USB

USO

Este esterilizador UV de fácil transporte está equipado con 2 lámparas ultravioletas grandes que permiten la desinfección.

El tamaño del esterilizador UV se adapta a la mayoría de los objetos pequeños de uso común, como teléfonos celulares, iPod, MP4, auriculares Bluetooth®, aparatos pequeños, calcetines, relojes, cepillos de dientes pequeños, joyas, etc.

(Tamaño máximo de los dispositivos móviles: 5,8").

Instrucciones

1. Conecte el esterilizador UV a una fuente de alimentación (enchufe de pared, PC o equipo portátil) mediante el cable de carga USB.
2. Coloque el objeto que desea desinfectar en la caja. Cierre la tapa.
3. Encienda el esterilizador UV al presionar el botón de encendido/apagado.
Las lámparas UV y la luz indicadora se encienden durante la esterilización.
4. La esterilización dura 5 minutos. Después de la esterilización, el esterilizador UV se apaga automáticamente.

Después de usar su esterilizador UV, desenchúfelo.

Salida USB para carga de dispositivos móviles.

LIVOO
Feel good moments

Manual del usuario



**Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)**

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso