

Cuffie con cancellazione del rumore



Riferimento: TES231
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

LIVOO

Feel good moments

User manual

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente il manuale.
- Tenere il prodotto lontano da acqua, liquidi o aree in contatto con acqua.
- Tenere il prodotto lontano da gocciolamenti o spruzzi e non posizionare oggetti contenenti liquidi, quali vasi, sulla sua superficie.
- Utilizzare solo in luoghi asciutti.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore a fiamma quali candele.
- Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in associazione alla fonte di alimentazione indicata sull'etichetta.
- Non posizionare il prodotto sotto luce solare diretta o vicino a una fonte di calore. Tenere lontano da fonti di calore superiori a 40 ° C.
- Assicurarsi che il prodotto abbia un'adeguata ventilazione.
- Non premere i pulsanti o il display con eccessiva forza poiché questo potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non utilizzare panni bagnati per pulire il prodotto. Utilizzare sempre un panno asciutto per effettuare la pulizia del prodotto ed eliminare eventuale polvere.
- Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia del dispositivo.
- Non tentare di riparare il prodotto autonomamente ma affidarsi a un tecnico autorizzato. La rimozione dei pannelli o una eventuale prova di riparazione fai da te dell'unità potrebbero provocare delle scosse elettriche.
- Quando l'unità non è in uso, assicurarsi che sia correttamente spenta e conservata in un luogo fresco e asciutto.
- Non inserire corpi estranei nel prodotto.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto nel caso di utilizzo del prodotto da parte di bambini.
- Evitare che il prodotto subisca cadute e non salire sul prodotto, in quanto urti violenti potrebbero danneggiarlo.
- Assicurarsi che bambini e neonati non usino gli imballaggi o i materiali in plastica per giocare.

SPECIFICHE TECNICHE

Carica: DC5V IN
Frequenza wireless: 2402-2480GHz
Gamma bluetooth: 10m
Gamma frequenza: 20Hz-20Khz
Potenza di uscita: 30mW
SNR: $\geq 75\text{dB}$
Tempo di ricarica: 2Hours
Cancellazione rumore: 18-25dB

FUNZIONI PRINCIPALI

Istruzioni per la ricarica

Prima dell'utilizzo delle cuffie per la prima volta, si prega di ricaricarle completamente.
Prima di tutto inserire l'interfaccia del caricatore all'interfaccia di ricarica sulle cuffie Bluetooth®.
Collegare al caricatore e si illumina la spia rossa. Quando la ricarica è completa, la spia si spegne.

ON/OFF

1. On: premere il pulsante  per 3 secondi per accendere. Un messaggio vocale recita "Power ON".
2. Off: premere il pulsante  per 3 secondi per spegnere. Un messaggio vocale recita "Power OFF".

Accoppiamento Bluetooth®

Se il dispositivo non è mai stato accoppiato con un dispositivo Bluetooth®, è necessario seguire le seguenti istruzioni per accoppiare le cuffie con il vostro dispositivo Bluetooth®:

- 1) Abilitate il Bluetooth® sul dispositivo e impostarlo per cercare i dispositivi compatibili.
- 2) Selezionare "TES231" dall'elenco dei dispositivi trovati.
- 3) Se l'accoppiamento avviene con successo, si avvertirà un segnale acustico.

Play/Pausa

Quando le cuffie Bluetooth® si collegano al dispositivo, premere brevemente il pulsante  quando la musica è accesa e entrerà in pausa. Premere brevemente di nuovo per riprodurre di nuovo la musica.

TRACCIA seguente/precedente

Premere brevemente il pulsante + per riprodurre la traccia seguente e premere il pulsante - per riprodurre la traccia precedente.

LIVOO

Feel good moments

User manual

Aumentare/diminuire il volume

Premere a lungo il pulsante + per aumentare il volume e premere – per abbassarlo.

Rispondere/terminare una telefonata

Premere il pulsante  per rispondere/terminare una chiamata.

Ricomposizione

Cliccare due volte sul pulsante  per ricomporre l'ultimo numero del registro chiamate.

Funzione ANC

Premere il pulsante M. una spia verde si illuminerà.

Utilizzo del cavo Aux

È possibile usare le cuffie senza utilizzare la funzione Bluetooth®.

Collegare semplicemente le cuffie al dispositivo audio utilizzando il cavo ausiliario fornito.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Con la presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'attrezzatura radio

Cuffie con cancellazione del rumore
TES231 (gamma di frequenza 2402MHz-2480MHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati i seguenti standard:

Radio
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Salute e Sicurezza
EN 62479: 2010

Mundolsheim 05/12/2019

LIVOO

Feel good moments

User manual



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso