

Fone de ouvido com cancelamento de ruído



Referência: TES231
Versão: 1.4
Idioma: Português



Feel good moments

Manual de usuário

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE

- Antes de usar a unidade, leia o manual cuidadosamente.
- Mantenha este produto distante de qualquer água, líquido ou áreas molhadas.
- Este produto não deve ser exposto a gotejamento ou respingos e nenhum objeto com líquidos, como vasos, deve ser colocado no aparelho.
- Use apenas em locais secos.
- Mantenha este produto distante de chamas livres como velas.
- Este produto deve apenas ser operado a partir do tipo de fonte de alimentação indicada no rótulo de marcação.
- Não exponha o produto em luz solar direta ou calor. Mantenha distância de temperaturas acima de 40°C.
- Tenha certeza de que o produto tenha bastante ventilação.
- Não pressione muito os botões ou a tela já que isso pode danificar o produto.
- Não use pano molhado no produto. Sempre use um pano seco para limpar este produto e mantê-lo livre de poeira.
- Não use produtos químicos neste produto.
- Nunca tente consertar este produto você mesmo, leve ele a um técnico qualificado. Tentar remover painéis ou reparar a unidade você mesmo pode levar a choque elétrico.
- Quando a unidade não estiver em uso, tenha certeza de que ela seja desligada corretamente e armazenada em um local seco frio.
- Não insira objetos estranhos no produto.
- A supervisão de um adulto é recomendada para crianças usando este produto.
- Evite derrubar ou ficar de pé sobre o produto, impactos severos podem danificar o produto.
- Tenha certeza de que crianças e bebês não brinquem com sacos plásticos ou quaisquer materiais de embalagem

ESPECIFICAÇÕES

Carregamento de USB: ENTRADA CC5V

Frequência sem fio: 2402-2480GHz

Faixa de Bluetooth: 10m

Alcance da frequência: 20Hz-20Khz

LIVOO
Feel good moments
Manual de usuário

Energia de saída: 30mW

SNR: $\geq 75\text{dB}$

Tempo de carregamento: 2 horas

Cancelamento de ruído ativo: 18-25dB

FUNÇÕES PRINCIPAIS

Instruções para carregamento

Antes de usar o fone de ouvido pela primeira vez, o carregue completamente.

Primeiro de tudo, insira a interface do carregador na interface de carregamento no fone de ouvido Bluetooth®.

Conecte no carregador e a luz vermelha brilha. Quando estiver totalmente carregado, a luz será desligada.

“ON/OFF” [LIGADO/DESLIGADO]

1. “On” [Ligado]: Pressione longamente o botão  3 segundos para ligar. Há um aviso de voz "Power ON" [LIGAR].
2. “Off” [Desligado]: Pressione longamente o botão  3 segundos para ligar. Um aviso de voz "Power OFF" [DESLIGADO].

Emparelhamento de Bluetooth®

Se a unidade nunca foi emparelhada com um dispositivo Bluetooth® antes, você precisará seguir as instruções abaixo para emparelhar os fones de ouvido com seu dispositivo Bluetooth®:

- 1) Habilite o Bluetooth® em seu dispositivo e o configure para pesquisar por dispositivos compatíveis.
- 2) Selecione "TES231" a partir da lista de dispositivos encontrados.
- 3) Se o emparelhamento for bem-sucedido, você escutará um sinal.

Reproduzir/Pausar

Quando o fone de ouvido Bluetooth® se conecta no dispositivo, pressione o botão  quando a música estiver ligada, a música será pausada. Pressione brevemente novamente para reproduzir a música novamente.

Avançar/retroceder CANÇÃO

Pressione brevemente o botão + para reproduzir a próxima música e pressione brevemente o botão - para reproduzir a música anterior.

Aumentar/diminuir o volume

Pressione longamente o botão + para aumentar o volume e pressione longamente - para o diminuir.

LIVOO
Feel good moments
Manual de usuário

Responder/desligar uma chamada

Pressione o botão  para responder/desligar uma chamada.

Rediscando

Clique duas vezes no botão  para rediscar o último número nos seus registros de chamada

Função ANC

Pressione o botão M. Uma luz verde aparecerá.

Usando o cabo Aux

É possível usar o fone de ouvido sem usar a função Bluetooth®.

Simplesmente conecte os fones de ouvido no seu dispositivo de áudio usando o cabo auxiliar fornecido.

LIVOO
Feel good moments
Manual de usuário

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA EU

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Declaramos sob a exclusiva responsabilidade, que o equipamento de rádio

Fone de ouvido com cancelamento de ruído
TES231 (gama de frequência 2402MHz-2480MHz)

Preenche os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/UE

Foram aplicadas as seguintes normas:

Rádio
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013


Saúde e Segurança
EN 62479: 2010

Mundolsheim 05/12/2019

LIVOO

Feel good moments

Manual de usuário



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos