

Bluetooth® compatibele draadloze oortelefoons



Referentie: TES233
Versie : 1.6
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

LEES ALLE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VEILIGHEIDSinstructies

De Bluetooth® Oortelefoons nooit demonteren in een poging reparaties uit te voeren, omdat dit kan resulteren in elektrische schokken, brandwonden of schade aan het product.

Wees extra voorzichtig wanneer kinderen de Bluetooth® Oortelefoons gebruiken.

Oortelefoons en powercase zijn niet waterdicht of waterbestendig;

Wees extra voorzichtig bij hoge temperaturen;

Gebruik het apparaat NIET in water of op erg vochtige plaatsen, zoals zwembaden of badkamers;

Schade, schokken en / of letsel kunnen optreden als deze waarschuwing niet zorgvuldig wordt opgevolgd;

De Bluetooth® Oortelefoons vallen niet onder de garantie als het product metaalroest, afschuren van het oppervlak en elke andere natuurlijke oxidatie vertoont.

INHOUD VAN HET PAKKET

- 2 Bluetooth® Oortelefoons
- 1 Oplaaddoosje
- 1 USB/Micro USB-kabel
- Gebruiksaanwijzing

SPECIFICATIES

Afspeeltijd: 3 uur

Standby tijd: 100 uur

Oplaadtijd: 1 uur

BLUETOOTH

Bluetooth-versie	V5.3
	A2DP V1.0 HFP V1.5
Bluetooth profiel	AVRCP V1.5
Frequentieband / uitgangsvermogen	2402GHz~2480GHz
Bluetooth-afstand	≥10

SPEAKER

Impedantie	32ohms
Luidspreker	10mm
Gevoeligheid	100DBM

GENERAL INFORMATIONS

AUDIO

Nominaal uitgangsvermogen	1x5W
Frequentiebereik	20Hz--20kHz
Signaal-ruisverhouding	90dB

Ingang	5V, 0.5A
Ingebouwde batterij	3.7V 210mAh - 3.7v 30mAh
Maat	42 x 25 x 55 3m
Gewicht	37,3 g

Gebruiksaanwijzing

FUNCTIETOETSEN



GEBRUIK

Opladen van de oortelefoons

Voor de eerste ingebruikname, de batterij volledig opladen.

Om de oortelefoons op te laden, heeft u het oplaaddoosje nodig.

Plaats elke oortelefoon in een sleuf.

Indien het doosje is opgeladen, zullen de oortelefoons onmiddellijk starten met opladen, wat worden aangeduid door een rood LED-lampje op de oortelefoon.

Wanneer het oplaaddoosje niet is opgeladen, laadt u het doosje op zoals beschreven in de onderstaand instructies.

Wanneer de oortelefoon geheel zijn opgeladen, zal het rood LED-lampje uitgaan.

Wanneer de batterij van de oortelefoon bijna leeg is, zal het LED-lampje in rood knipperen, hoort u elke 2 minuten een lage stemprompt.

Opladen van het oplaaddoosje

Om het oplaaddoosje op te laden, sluit u het kleine uiteinde van de Micro USB-oplaadkabel aan op de Micro USB-poort, met de grote USB-poort op de USB-poort van de computer of een AC-adapter (niet meegeleverd).

Inschakelen

Wanneer de oortelefoons in het oplaaddoosje zijn, drukt u op de oplaadknop, led-lampje gaat branden en de oortelefoons zijn ingeschakeld.

Gebruiksaanwijzing

Automatisch koppelen

Wanneer het indicatielampje van het oplaaddoosje helder is, haalt u de oortelefoons uit, deze schakelen in en koppelen automatisch nadat het indicatielampje 1-2 seconden in rood/blauw knippert.

Activeer Bluetooth® van uw koppelapparaat, zoek naar "TES233" en selecteer deze om verbinding te maken.

Status van het Indicatielampje

Koppelingsmodus	Werking	Batterij bijna leeg	Opladen	Volledige opgeladen
LED-lampje knippert in rode/blauwe kleur	Het lampje is uit	LED-lampje knippert langzaam in rood	Lampje brandt rood	Het rode lampje is gedoofd

Voorzorgsmaatregelen:

Oortelefoons worden automatisch uitgeschakeld als er binnen 5 minuten na het inschakelen geen bediening plaatsvindt. Wanneer de telefoon buiten bereik is, wordt de verbinding met de oortelefoon verbroken. Wanneer u terugkeert naar de communicatieafstand, maakt de oortelefoon automatisch verbinding met de telefoon.

EU CONFIRMITEITSVERKLARING

Wij
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Hierbij verklaren wij op eigen verantwoordelijkheid, dat de radioapparatuur

Bluetooth® compatibele draadloze oortelefoons
TES233 (frequentiebereik 2402MHz-2480MHz)

voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn Directive 2014/53/UE

De volgende standaarden werden toegepast:

Radio
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 55032:2015

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

EN 55035:2017

Gezondheid en veiligheid
EN 50663: 2017

Mundolsheim 08/11/2022



Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving