

Vaporisateur générateur de désinfectant



Référence: SA110
Version: 1.4
Langue: Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site www.livoo.fr

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIERE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT A LA SECURITE ET LES CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE.

1. Veuillez suivre attentivement les règles indiquées dans ce manuel pour garantir votre sécurité.
2. Soyez attentif aux rebords, aux surfaces irrégulières, aux parties métalliques, aux accessoires et à l'emballage pour éviter des blessures ou dommages.
3. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants. Notez que cet appareil n'est pas comestible et qu'il est interdit de le placer dans la bouche.
4. Ne modifiez pas, ne réparez pas ou ne démontez pas l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie, une électrocution, une panne complète de l'appareil, etc. lesquels ne sont pas couverts par la garantie.
5. N'utilisez pas de diluants ou de liquides volatiles pour nettoyer l'appareil. Gardez à l'esprit que la surface ne doit être essuyée qu'avec un chiffon propre et sec.
6. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement où les températures et l'humidité sont importantes ; idéalement, l'appareil doit être utilisé dans un endroit non poussiéreux et sans exposition directe au soleil.
7. N'insérez pas d'objets comme des aiguilles dans cet appareil.
8. Ne touchez pas cet appareil avec les mains mouillées pour éviter un électrochoc.
9. Evitez de faire tomber l'appareil ou de la faire entrer en collision avec d'autres objets.
10. En cas de situations anormales ou de problème survenant pendant l'utilisation de l'appareil, stoppez immédiatement l'utilisation.
11. Si l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.
12. N'immergez pas l'appareil ou sa base dans l'eau ou tout autre liquide.
13. Ne placez pas l'appareil dans le lave-vaisselle.
14. Lorsque vous retirez le câble, tenez-le fermement et retirez-le. Ne tirez pas ou ne tordez pas le cordon d'alimentation avec force pour éviter qu'il ne soit endommagé et qu'il présente un danger de fuite.
15. Pour éviter les chocs électriques ou les incendies, l'alimentation doit être coupée dans les situations suivantes : lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, lorsque de l'eau est ajoutée, lorsque l'appareil n'est pas utilisé, lors du nettoyage ou du déplacement de l'appareil, lorsqu'il y a un problème pendant l'utilisation.

Notice d'utilisation

(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

ATTENTION

Afin d'assurer la bonne utilisation de l'appareil :

- Durant l'électrolyse, ne vissez pas la bague pour permettre au gaz de s'échapper. Vissez fermement uniquement après la production du désinfectant terminée.
- Lors de la première utilisation ou après une période prolongée sans utilisation, veuillez nettoyer soigneusement l'appareil avant de l'utiliser.
- Ne buvez en aucun cas la solution désinfectante.

Caractéristiques :

Sortie : 5V $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$ 1A

Fabrication d'hypochlorite de sodium permettant la désinfection de micro-organismes nuisibles tels que bactéries et moisissures. Convient aux surfaces, fruits ou légumes.

Durée de l'électrolyse : 8 minutes

3 niveaux de concentration : faible, moyenne, haute

Capacité de 300ml

Contenu de l'emballage :


1 x Vaporisateur générateur de désinfectant

1 x Câble d'alimentation USB/micro USB

1 x Cuillère/mesure

1 x Notice d'utilisation

DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Buse
2. Gâchette spray
3. Bague
4. Tube plongeur
5. Corps du vaporisateur
6. Base
7. Bouton marche/arrêt

Notice d'utilisation

UTILISATION

Instructions



1. Versez 300 ml d'eau du robinet dans le récipient et ajoutez du sel comestible. La quantité de sel doit être mesurée selon la concentration de désinfectant requise (faible concentration 7,5 g / environ une demi-cuillère ; concentration moyenne 15 g / 1 cuillère ; concentration élevée 22,5 g / environ 1 cuillère et demie). Positionnez la tête de pulvérisation sans visser la bague.
2. Connectez le vaporisateur générateur de désinfectant à l'alimentation (adaptateur secteur, PC ou ordinateur portable) à l'aide du câble de charge USB / micro USB. Le voyant lumineux s'allume, puis appuyez sur le bouton de marche pour démarrer le processus d'électrolyse.
3. La solution désinfectante ne peut être utilisée qu'après 8 minutes, lorsque l'électrolyse est entièrement terminée. Vissez fermement la bague après la production du désinfectant terminée.
Pour la méthode d'utilisation, veuillez vous référer aux méthodes répertoriées dans ce manuel d'utilisation.
5. Appuyez longuement sur le bouton pour éteindre l'appareil.

Taux de Concentration

Quantité de sel	Classification	Taux de Concentration
1/2 cuillère (approx. 7.5g)	Concentration faible	300-500mg/L
1 cuillère (approx. 15g)	Concentration moyenne	500-800mg/L
1+1/2 cuillère (approx. 22.5g)	Concentration élevée	1000-1500mg/L

Modes de pulvérisation

1. Il y a deux modes de pulvérisation.
Pulvérisation large “” / Pulvérisation linéaire “” (Figure 1)
2. Selon vos besoins, ajustez le mode de pulvérisation en tournant la tête de la buse de gauche à droite (Figure 2)



Notice d'utilisation

Application

Fruits, légumes, vaisselle (ces derniers doivent être rincés à l'eau après désinfection), logement, bureaux, restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles, salons de beauté, salons de toilettage, jouets, et autres lieux publics.

Précautions

1. Une fois la production de désinfectant terminée, le câble d'alimentation doit être retiré.
2. Le désinfectant doit être utilisé immédiatement. Il ne doit pas être conservé dans le réservoir du vaporisateur durant une longue période. S'il vous reste du désinfectant, veuillez le transvaser dans un autre contenant pour stockage et utilisation ultérieure, puis nettoyez le réservoir avec de l'eau et séchez pour prolonger la durée de vie.
3. Assurez-vous que le désinfectant est stocké hors d'atteinte des enfants.
4. Le désinfectant a un effet d'oxydation sur le métal, il ne faut donc pas utiliser de contenants métalliques pour stocker la solution désinfectante.
5. En cas d'application directe sur des objets métalliques, rincez-les à l'eau immédiatement après la désinfection puis essuyez.
6. Le désinfectant a un effet blanchissant sur le tissu, soyez prudent lorsque vous l'utilisez sur des vêtements colorés ou foncés. Ne pas tremper la soie ou le cuir dans le désinfectant.

Notice d'utilisation

Méthodes d'utilisation

La concentration de la solution de référence diluée ci-dessous est basée sur une **concentration élevée de 1200mg/L**

Application	Taux de Concentration	Méthode de préparation	Utilisation
Fruits, légumes	150-200mg (faible)	- Préparez du désinfectant à concentration élevée, avec une quantité de sel d'1+1/2 cuillère (approx. 22.5g). - Diluez cette préparation 5 fois (Dosage simple : 1L d'eau + 200ml de désinfectant, soit un ratio 1:5)	- Faîtes tremper les aliments dans la solution désinfectante pendant 5 mins puis rincer abondamment à l'eau claire.
Mains	150-200mg (faible)	- Préparez du désinfectant à concentration élevée, avec une quantité de sel d'1+1/2 cuillère (approx. 22.5g). - Diluez cette préparation 5 fois (Dosage simple : 1L d'eau + 200ml de désinfectant, soit un ratio 1:5)	- Après lavage avec du savon, rincez vos mains à l'eau claire. Puis rincez ou vaporisez vos mains avec la solution désinfectante.
Sols, surfaces, objets	500-600mg (moyenne)	- Préparez du désinfectant à concentration élevée, avec une quantité de sel d'1+1/2 cuillère (approx. 22.5g). - Diluez cette préparation 1 fois (Dosage simple : 1L d'eau + 1L de désinfectant, soit un ratio 1:1)	- Faîtes tremper la serpillière ou le chiffon dans la solution désinfectante pendant 10 mins, puis nettoyez sols et surfaces.
Siphons	500-600mg (moyenne)	- Préparez du désinfectant à concentration élevée, avec une quantité de sel d'1+1/2 cuillère (approx. 22.5g). - Diluez cette préparation 1 fois (Dosage simple : 1L d'eau + 1L de désinfectant, soit un ratio 1:1)	- Versez 500ml de solution désinfectante dans le siphon, laissez agir 5 à 10 mins, puis rincez à l'eau claire. Recommandation : 2 applications/semaine en été.

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis