

Gerador de água desinfetante



Referência: SA110
Versão: 1.4
Idioma: Português

Manual do usuário

Obrigado por comprar nosso produto LIVOO. Tomamos muito cuidado no design, ergonomia e facilidade de uso de nossos produtos. Esperamos que este produto possa o fornecer plena satisfação.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA CUIDADOSAMENTE TODAS ESSAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O DISPOSITIVO E AS PRESERVE PARA QUALQUER NECESSIDADE POSTERIOR.

1. Siga as regras retratadas neste manual atentamente para garantir sua segurança.
2. Tenha cuidado com quaisquer bordas, superfícies irregulares, peças de metais, acessórios e sua embalagem de modo a prevenir qualquer possível lesão ou dano.
3. Mantenha este aparelho fora do alcance de crianças. Observe que este aparelho não é comestível e não deve ser colocado em sua boca.
4. Não modifique, repare ou desmonte o aparelho. Proceder assim pode resultar em incêndios, choques elétricos, avaria completa do aparelho, etc. Todos os quais, não são cobertos pela garantia.
5. Não use nenhum diluente ou líquido volátil para limpar o aparelho. Mantenha em mente que a superfície do aparelho deve apenas ser limpa com um pano seco limpo.
6. Não use este aparelho em localizações onde há temperaturas altas de níveis de humidade altos; idealmente, o aparelho deve ser usado em localização livre de pó e exposição direta à luz solar.
7. Não insira objetos estranhos, como alfinetes, neste aparelho.
8. Não toque este aparelho quando suas mãos estiverem molhadas já que isto pode resultar em choques elétricos.
9. Evite derrubar o aparelho assim como qualquer colisão com outros objetos.
10. Se quaisquer situações anormais ou problemas ocorrerem ao usar este aparelho, descontinue o uso do aparelho imediatamente.
11. Se o aparelho for danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos (*).
12. Não imerja o aparelho ou a parte inferior dele na água ou qualquer outro líquido.
13. Não coloque o aparelho na máquina lava-louças.
14. Para remover o conector, segure e puxe para fora. Não puxe ou torça o cabo de alimentação com força, para prevenir o cabo de alimentação de ser danificado e o risco de vazamento
15. Para prevenir choque elétrico ou incêndio, a energia deve estar desconectada nas seguintes situações: quando não houver água no container, quando a água for adicionada, quando não estiver em uso, quando limpando ou movendo o aparelho, quando houver um problema durante o uso.

Manual do usuário

(*) pessoa competente qualificada: técnico de serviço de pós-venda do construtor (fabricante) ou importador ou toda pessoa qualificada, autorizada e competente para fazer este tipo de reparo.

ADVERTÊNCIA

O seguinte deve ser observado para assegurar uma operação livre de problemas:

- Não aperte a porca durante a eletrólise para permitir o gás sair. Apenas aperte a porca após a produção de desinfetante ser finalizada.
- Quando usando pela primeira vez ou não usando por um período de tempo estendido, limpe o aparelho completamente antes do uso.
- Não beba o desinfetante.

Especificações:

Saída 5V  1A

Produção de hipoclorito de sódio permitindo desinfecção de micro-organismos nocivos tais como bactéria e mofo. Adequada para superfícies, frutas ou vegetais.

Tempo de eletrólise: 8 minutos

3 níveis de concentração: baixo, médio, alto

Capacidade de 300ml

Conteúdo da embalagem:


1 x Gerador de água desinfetante

1 x Cabo de carregamento USB/micro USB

1 X Colher de medição

1 x Manual do usuário

DESCRIÇÃO DE PRODUTO



1. Bocal de líquido
2. Acionador de pulverizador
3. Porca
4. Palha de bomba
5. Recipiente de container
6. Base
7. Botão do interruptor

Manual do usuário

USO

Instruções

1. Derrame 300ml de água de torneira na panela e adicione sal culinário na água. A quantidade de sal deverá ser medida de acordo com a concentração de desinfetante necessária (concentração baixa 7,5/cerca de meia colher; concentração média 15g/1 colher; alta concentração 22,5g/cerca de 1 colher e meia) e cubra com a cabeça do pulverizador sem apertar.
2. Conecte o pulverizador do gerador de desinfetante na fonte de alimentação (tomada de parede, PC ou laptop) usando o cabo de carregamento USB/micro USB. As luzes de indicador de alimentação acendem, em seguida clique no botão de interruptor para iniciar o processo de eletrólise.
3. A solução de desinfetante pode ser usada apenas após 8min, quando a eletrólise estiver completamente cheia. Aperte a porca após a produção de desinfetante ser finalizada. Para o uso do método, consulte os métodos listados neste manual do usuário.
4. Pressione longamente o botão de interruptor para desligar o aparelho.

Faixa de concentração

Quantia de sal	Classificação	Faixa de concentração
1/2 colher (aprox. 7,5g)	Baixa concentração	300-500mg/L
1 colher (aprox. 15g)	Concentração média	500-800mg/L
1+1/2 colher (aprox. 22,5g)	Alta concentração	1000-1500mg/L

Modos de pulverização

1. Há dois modos de pulverização:
Larga pulverização “” / Pulverização direta “” (Figura 1)
2. De acordo com suas necessidades, ajuste o modo de pulverização ao rotacionar para esquerda e direita (Figura 2)




Figura 1




Figura 2

Manual do usuário

Aplicação

Frutas, vegetais, talheres (que precisam ser enxaguadas com água após a desinfecção), residências, escritórios, restaurantes, hotéis, hospitais, escolas, salões de beleza, salões de animais de estimação, centros de banho, brinquedos, etc.

Precauções

1. Após a produção de desinfetante for concluída, o cabo de carregamento deverá ser removido.
2. O desinfetante deve ser usado imediatamente. Não deve ser armazenado na panela por um longo período. Se houver sobra de solução, derrame em um outro container de líquido para armazenamento e uso posterior, em seguida limpe a panela com água e seque para prolongar a vida útil.
3. Certifique-se que o desinfetante não possa ser alcançado por crianças.
4. O desinfetante tem um efeito de oxidação no metal, de modo que os metais não devam ser usados para armazenar a solução de desinfetante.
5. Em caso de aplicação direta em metais, deve ser enxaguado com água imediatamente após a desinfecção e em seguida limpos.
6. O desinfetante tem efeito de alvejante em tecido, tome cuidado quando usando em roupas coloridas ou escuras. Não encharque seda ou couro na solução de desinfetante.

Manual do usuário

Métodos de uso

A concentração da solução de desinfetante diluída original abaixo é baseada em uma **alta concentração de 1200mg/L**

Aplicação	Faixa de concentração	Método de preparação	Uso
Frutas, vegetais	150-200mg (baixo)	- Prepare o desinfetante com alta concentração usando quantidade de sal de 1+1/2 colher (aprox. 22,5G) - Dilua a solução de desinfetante original 5 vezes (Operação simples: 1L de água + 200ml de desinfetante, proporção de diluição 1:5)	- Encharque as frutas/vegetais em uma solução de desinfetante por 5 minutos em seguida enxague completamente com água transparente.
Mãos	150-200mg (baixo)	- Prepare o desinfetante com alta concentração usando quantidade de sal de 1+1/2 colher (aprox. 22,5G) - Dilua a solução de desinfetante original 5 vezes (Operação simples: 1L de água + 200ml de desinfetante, proporção de diluição 1:5)	- Após lavar suas mãos com sabão, enxague com água limpa. Em seguida, enxague ou pulverize suas mãos com a solução de desinfetante.
Piso, superfícies, objetos	500-600mg (médio)	- Prepare o desinfetante com alta concentração usando quantidade de sal de 1+1/2 colher (aprox. 22,5G) - Dilua a solução de desinfetante original 1 vez (Operação simples: 1L de água + 1L de desinfetante, proporção de diluição 1:1)	- Enxague o esfregão ou pano na solução de desinfetante por 10 min, em seguida use para limpeza.
Drenos de piso	500-600mg (médio)	- Prepare o desinfetante com alta concentração usando quantidade de sal de 1+1/2 colher (aprox. 22,5G) - Dilua a solução de desinfetante original 1 vez (Operação simples: 1L de água + 1L de desinfetante, proporção de diluição 1:1)	- Derrame solução de desinfetante de 500ml no dreno, deixe por 5 a 10 min, em seguida enxague com água limpa. Recomendação: 2 aplicações/semana no verão.

Manual do usuário



Descarte correto da unidade (Equipamento elétrico e eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e no resto da Europa que adotaram países de sistemas de coleta separados)

A Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre Equipamento Elétrico e Eletrônico Residuais (WEEE, sigla em inglês), requer que aparelhos elétricos domésticos antigos não sejam descartados em fluxo residual doméstico normal.

Aparelhos antigos devem ser coletados separadamente para otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que eles contêm e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente. O símbolo da lixeira cruzada está marcado em todos os produtos para lembrar sobre as obrigações de coleta separada. Os clientes devem entrar em contato com a autoridade local ou revendedor para informações sobre o descarte correto de seus produtos.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Ilustração não contratual
- As informações de produto estão sujeitas a mudança sem aviso prévio