

LIVOO
Feel good moments
Manual de usuário

Kit de vlogging



Referência: TEA271
Versão: 1.4
Idioma: Portuguese



Feel good moments

Manual de usuário

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O produto não é adequado para crianças abaixo de 3 anos devido ao risco de sufocamento.

Contém pequenas peças. Para evitar engolir, tenha certeza de que qualquer utilização por crianças seja realizada com a supervisão de um adulto.

Não exponha a unidade a temperaturas altas ou baixas. Armazene a unidade em um local frio (temperatura ambiente), seco e livre de pó e nunca exponha o produto a altas temperaturas ou luz solar direta. Este produto é inadequado para utilização sob a água ou em condições húmidas. Tenha certeza de que seu kit de vlogging sempre permaneça seco.

Não tente substituir ou modificar os leds no quadrado de led.

Não utilize um carregador USB com tensão excessiva para alimentar o produto. Use idealmente um dispositivo com um máximo de 2,1 amps.

Tenha certeza de desconectar o cabo USB quando não estiver em uso.

Se você suspeita que este produto está danificado de alguma maneira, não utilizar o produto.

Para evitar o risco de choque elétrico, não insira o cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Descarte os lixos e resíduos no final da vida útil do produto de acordo com as leis e regulações locais.

No improvável evento de sobreaquecimento, fumaças ou odores desagradáveis vindo da unidade, desconecte o produto imediatamente do cabo de carregamento.

Proteja o produto contra quedas, choques e impactos.

CARACTERÍSTICAS


- Kit de vídeo de vlogging
- Tripé
- Flash de LED recarregável
- 3 modos de iluminação, quente, suave e branco (3500-7200K)
- 10 níveis de brilho de luz ajustáveis, 96 LEDs
- Suporte de telefone para telefones de 6,5 a 10 cm largura.
- Microfone com cabos
- Liberação de disparador de foto/vídeo de controle remoto compatível com Bluetooth®
- Cabo de carregamento USB incluso

Manual de usuário

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

1. Placa de anel do LED
2. Cabeça do tripé
3. Suporte da placa de anel do LED
4. Suporte de telefone
5. Microfone + cabo de 3,5mm
6. Suporte da base do tripé

(1)




(2)



Rotação de 360° para
ajustar a estanqueidade

(3)



(4)




Rotação de 360° para
ajustar a
estanqueidade

(5)



360°

(6)



360°


Prime este botão para
ajustar o ângulo da
Cabeça do tripé

LIVOO

Feel good moments

Manual de usuário

CONFIGURAÇÃO




Aparafuse a cabeça do tripé
na Placa de anel do LED

②



Compartimento quadrado

Coloque no Compartimento
quadrado e em seguida
aparafuse firmemente



③



Aparafuse o Suporte da
placa do LED no suporte
da Base do tripé



Comprimento ajustável

Orifício redondo

A partir do orifício redondo
ultraperiférico para colocar
e em seguida aparafusar


LIVOO

Feel good moments


Manual de usuário

④

Após a etapa ③, aparafuse o Suporte de telefone para firmar o suporte da Placa de anel do LED



⑤



Siga as cinco etapas, em seguida finalize a instalação


① ② ③ ④ ⑤

LIVOO

Feel good moments

Manual de usuário

a. Usando a luz do LED



1. Ligue o LED/altere o modo de iluminação
Prime brevemente o botão para ligar o LED, o LED branco acende. A cada vez que primar o botão, ele irá trocar o modo de iluminação (quente, suave e branco).
2. Ajuste o brilho
Prime brevemente o botão "light intensity -" [intensidade da luz -], o brilho irá diminuir.
Prime brevemente o botão "light intensity +" [intensidade da luz +], o brilho aumenta.
Quando o brilho é máximo, a luz irá piscar três vezes.
3. Carregando a luz do LED


LIVOO

Feel good moments


Manual de usuário

Conecte o cabo de carregamento micro USB, quando a luz vermelha estiver acesa, a luz está carregando, quando a luz verde está ligada. O carregamento da luz será finalizado.


b. Usando o microfone



c. Instalação de suporte do produto



Microfone corretamente instalado: o corpo do microfone se ajusta perfeitamente no suporte do microfone




Instalação incorreta: Quando você insere o corpo do microfone há uma lacuna entre o corpo e o suporte do microfone.

LIVOO

Feel good moments

Manual de usuário

d. Utilizando o controlo remoto Bluetooth®



Quando utilizando pela primeira vez: remova o filme protetor das baterias.

e. Emparelhamento de Bluetooth®

Se a unidade nunca foi emparelhada com um dispositivo Bluetooth® antes, você precisará seguir as instruções abaixo para emparelhar o controlo remoto com seu dispositivo Bluetooth®:

1. Ligue o interruptor, a luz azul pisca, em seguida o controlo remoto está pronto para ser emparelhado.
2. Ative o Bluetooth® em seu telefone celular e pesquise por nome de emparelhamento AB Shutter3.
3. Clique em AB Shutter3 para se conectar, se o indicador se apagar, significa que o controlo remoto foi conectado com sucesso
4. Quando ligando o controlo remoto pode se conectar automaticamente no último dispositivo que você tinha emparelhado.

LIVOO
Feel good moments
Manual de usuário

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA EU

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Declaramos sob a exclusiva responsabilidade, que o equipamento de rádio

Kit de vlogging
TEA271 (gama de frequência 2402MHz-2480MHz)

Preenche os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/UE

Foram aplicadas as seguintes normas:

Rádio
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EMC
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Saúde e Segurança
EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017
EN 62479 : 2010
EN 50663 : 2017

Mundolsheim 24/03/2021

LIVOO

Feel good moments

Manual de usuário



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos