

LIVOO
Feel good moments
Manual de instrução

Lâmpada de lateral de cama com carregador por indução



Referência: TEA290
Versão: 1.4
Idioma : Português

Manual de instrução

Obrigado por comprar nosso produto LIVOO. Tomamos muito cuidado no design, ergonomia e facilidade de utilização de nossos produtos. Esperamos que este produto possa o fornecer com plena satisfação.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS

RESERVE UM TEMPO PARA LER DETALHADAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

Uma utilização indevida do aparelho pode o danificar ou machucar o utilizador. Tenha certeza de usar o aparelho de acordo com a utilização a que ele foi destinado; não assumimos nenhuma responsabilidade por danos devido a uma utilização incorreta ou manuseio ruim.

- Antes de utilizar a unidade, leia o manual cuidadosamente.
- Mantenha este produto distante de qualquer água, líquido ou áreas molhadas.
- Este produto não deve ser exposto a gotejamento ou respingos e nenhum objeto com líquidos como vasos, deve ser colocado no aparelho.
- Utilize apenas em locais secos.
- Mantenha este produto distante de chamas livres como velas.
- Este produto deve apenas ser operado a partir do tipo de fonte de alimentação elétrica indicada no rótulo de marcação.
- Não coloque o produto em luz solar direta ou calor. Mantenha distância de temperaturas acima de 40°C.
- Tenha certeza de que o produto tenha bastante ventilação.
- Não prime demasiadamente os botões pois isso pode danificar o produto.
- Não utilize pano molhado no produto. Sempre utilize um pano seco para limpar este produto e o manter livre de poeira.
- Não utilize substâncias químicas neste produto.
- Nunca tente consertar este produto você mesmo, leve-o a um técnico qualificado. Tentar remover painéis ou reparar a unidade você mesmo pode levar a choque elétrico.
- Quando a unidade não estiver sendo utilizada, tenha certeza de que seja desligada corretamente e armazenada num local seco frio.
- Não insira objetos estranhos no produto.
- Evite derrubar ou ficar de pé sobre o produto, como impactos severos podem danificar o produto.
- Enquanto a luz do LED estiver ligada, não a aproxime dos olhos em curta distância para prevenir lesionar os olhos.

Manual de instrução

- O poste de iluminação não pode ser torcido, caso contrário pode ser danificado.
- Este produto pode apenas ser utilizado em áreas internas.
- Crianças jovens abaixo de sete anos de idade devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o produto.
- Supervisão estrita é necessária quando qualquer aparelho for utilizado por ou perto de crianças abaixo da idade de sete anos.

CARACTERÍSTICAS

INFORMAÇÕES GERAIS

Entrada	5V $\overline{\text{---}}$ /2,1A 9V $\overline{\text{---}}$ /2,0A
Saída	5V $\overline{\text{---}}$ /1,0A
Bateria integrada	Não
Alimentação elétrica	5W/7,5W/10W/15W
Tamanho	190X171X113mm
Peso	230g

Conteúdo da embalagem:


- 1 x Carregador sem fio
- 1 x Cabo de carregamento USB
- 1 x Manual do utilizador

Introdução

Este produto tem um carregador sem fio e é compatível com todos os telefones móveis com tecnologia Qi. Isso significa que o telefone móvel pode ser carregado indutivamente sem a necessidade de uma conexão de encaixe, que é mais conveniente. Se o seu telefone não é Qi, você ainda pode desfrutar deste produto utilizando os recetores sem fio (não inclusos).

INSTALAÇÃO

Alinhe o abajur com a fivela e instale-o no corpo principal




Manual de instrução


Afivela a lanterna na fivela na parte externa



DESCRIÇÃO DE PRODUTO



1. Lanternas em arte de aço
2. Abajur em ABS
3. Círculo decorativo
4. Escurecedor giratório
5. Área de carregamento sem fio
6. Luz do indicador de carregamento




Manual de instrução


OPERAÇÕES

MÉTODO DE OPERAÇÃO


1. Conecte a porta USB do cabo USB de dados USB no adaptador de energia e a porta do Tipo C na entrada do Tipo C
2. Após o produto ser ligado, o indicador de carregamento piscará duas vezes.



3. Coloque o equipamento de carregamento sem fio necessário na área do indicador de carregamento deste produto e o indicador de carregamento permanecerá aceso para entrar no estado de carregamento.
4. A interface USB pode ser utilizada para carregar telefones móveis ou produtos eletrônicos que não suportam carregamento sem fio (entrada: 5V / 1A)



Carregador sem fio



Carregamento com fio

FUNÇÃO DO INDICADOR DE CARREGAMENTO

1. Quando o produto é ligado, o indicador de carregamento piscará duas vezes
2. Quando o telefone é carregado, o indicador de carregamento será automaticamente desligado após uma longa iluminação acesa por um minuto
3. Quando um objeto estranho é detectado, o indicador de carregamento piscará rapidamente

Manual de instrução




FUNÇÃO DA LÂMPADA

1. Quando o interruptor de rotação é virado para a direita, a iluminação acende e quando é virado para a direita novamente, o brilho da iluminação aumenta gradualmente, quando o interruptor de rotação é virado à esquerda, a iluminação diminui gradualmente, ou até mesmo desliga a iluminação.
2. Premir rapidamente o botão giratório para entrar no modo de imitação de luz de vela e premir novamente para retornar ao modo normal

ACENDER (Girar à direita)



APAGAR (Girar à direita)





Manual de instrução

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – França

Declaramos sob a nossa responsabilidade exclusiva, que o equipamento de rádio

Lâmpada de lateral de cama com carregador por indução
TEA290G/V (Faixa de frequência 110 - 205KHz)

Atende os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/EU

Os seguintes padrões foram aplicados:

Rádio:
EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)

CEM:
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019 03)
EN 55032 :2015 + A11 :2020
EN 55035 :2017 + A11 :2020

Saúde e segurança:
EN 62368-1 : 2020 + A11 : 2020
EN 62311 : 2020

Mundolsheim, 12/06/2021

Manual de instrução



Descarte correto da unidade (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e no resto da Europa com países que adotaram sistemas de coleta separados)

A Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE, sigla em inglês), requer que aparelhos elétricos domésticos antigos não sejam descartados em fluxo residual doméstico normal.



Aparelhos antigos devem ser coletados separadamente para otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que eles contêm e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente. O símbolo da lixeira cruzada está marcado em todos os produtos para lembrar sobre as obrigações de coleta separada. Os clientes devem contactar a autoridade ou revendedor local para obter informações sobre o descarte correto de seus produtos.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Ilustração não contratual.
- As informações de produto estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.