

Auricolari wireless compatibili con Bluetooth®



Riferimento: TES223
Versione: 1.4
Lingua: Italiano

LIVOO
Feel good moments
User manual

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questo manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Non smontare mai gli auricolari Bluetooth® nel tentativo di effettuare qualsiasi riparazione, poiché ciò potrebbe causare uno shock elettrico, ustioni o guasti al prodotto.

Utilizzare un'attenzione particolare durante l'utilizzo degli auricolari Bluetooth® da parte dei bambini.

Gli auricolari e la custodia non sono né impermeabili né resistenti all'acqua;

Utilizzare un'attenzione particolare in presenza di temperature elevate;

NON utilizzare il dispositivo in acqua o in luoghi molto umidi, come piscine o bagni;

Se questo avviso non è rispettato correttamente, potrebbero verificarsi danni, shock e/o ferite;

Gli auricolari Bluetooth® non sono coperti da garanzia se il prodotto presenta ruggine, incisioni superficiali e qualsiasi altra ossidazione naturale.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 2 auricolari Bluetooth®
- 1 custodia di alimentazione
- 1 cavo USB/Tipo C
- Manuale di istruzioni

SPECIFICHE TECNICHE

Bluetooth® Versione: BT5.0 Realtek

Distanza di trasmissione: 15 m

Capacità della custodia di ricarica: 380mAh

Batteria auricolare: 40mAh

Ingresso: DC 5V

Tempo di riproduzione: 3-4 ore


Tempo in standby: > 200h

Tempo di ricarica: 1-2 ore


Supporta: IOS, Android

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

AURICOLARE SINISTRO



AURICOLARE DESTRO



UTILIZZO

Ricaricare gli auricolari

È necessaria la custodia di ricarica per ricaricare gli auricolari.

Posizionare gli auricolari nella propria sede.

Se la custodia è carica, gli auricolari inizieranno immediatamente a caricarsi e ciò è indicato da una spia LED di colore rosso sull'auricolare stesso.

Quando gli auricolari sono completamente carichi, la spia LED rossa si spegne.

Quando la carica della batteria è inferiore a 10%, sarà emesso un avviso di batteria scarica.

Se la custodia di ricarica non è carica, caricare la custodia seguendo le istruzioni qui di seguito.

Caricare la custodia di ricarica

Per caricare la custodia di ricarica, collegare l'estremità piccola del cavo di ricarica Micro USB alla porta Micro USB, con la grande porta USB alla porta USB del computer o ad un adattatore CA (non incluso).

I LED blu sulla custodia di ricarica lampeggiano durante la ricarica.

Accoppiare entrambi gli auricolari al proprio dispositivo

Estrarre i due auricolari dalla confezione, i due auricolari si accendono e si accoppiano automaticamente.

Se gli auricolari sono spenti, accendere i pulsanti di accensione di entrambe le cuffie contemporaneamente per 4 secondi.

La luce rosso/blu lampeggia.

Il tempo di accoppiamento è di 10 secondi. Se l'accoppiamento non è effettuato entro 5 minuti, gli auricolari si spegneranno.

Aprire il dispositivo Bluetooth®, cercare e selezionare TES223 e completare l'accoppiamento di Bluetooth® e telefono.

Dopo che l'accoppiamento è riuscito, il LED è spento.

LIVOO
Feel good moments
User manual

Accoppiare un auricolare al proprio dispositivo

Premere il pulsante di accensione del singolo auricolare per 4 secondi per accenderlo. Continuare a tenere premuto 3s per entrare in modalità di accoppiamento.

La luce rosso/blu lampeggia.

Il tempo di accoppiamento è di 10 secondi. Se l'accoppiamento non è effettuato entro 5 minuti, gli auricolari si spegneranno.

Aprire il dispositivo Bluetooth®, cercare e selezionare TES223 e completare l'accoppiamento di Bluetooth® e telefono.

Dopo che l'accoppiamento è riuscito, il LED è spento.

Nota:

Quando la musica viene riprodotta, inserirli nel vano di ricarica e inserire il coperchio del vano di ricarica. In quel momento, il Bluetooth® si scollega dal telefono cellulare. Il Bluetooth® si spegne. Quando il coperchio del vano di ricarica è riaperto, si accende automaticamente per la connessione.

Collegare automaticamente il telefono cellulare dopo l'accensione. Se non è possibile effettuare la connessione automaticamente, premere il pulsante di alimentazione per effettuare la connessione.

Ripristinare la modalità di accoppiamento se gli auricolari non possono connettersi al telefono cellulare, accenderlo e ricollegarsi.

Accendere	Premere il tasto POWER per 4 secondi, la spia blu lampeggia velocemente 3 volte.
Spegnere	Premere il tasto POWER per 4 secondi, la spia rossa lampeggia
Rispondere a una chiamata	Premere il tasto POWER una volta.
Terminare una chiamata	Premere il tasto POWER una volta.
Rifiutare una chiamata	Premere due volte il tasto POWER.
Interruzione chiamata in uscita	Premere il tasto POWER una volta.
Play/Pausa	Premere il tasto POWER una volta.
Volume +	Premere tre volte il tasto POWER a destra.
Volume -	Premere tre volte il tasto POWER a sinistra.
Brano precedente	Premere due volte il tasto POWER a destra.
Brano seguente	Premere due volte il tasto POWER a sinistra.

Attivare SIRI

Premere il pulsante Power per 2,5 secondi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Con la presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'attrezzatura radio

Auricolari wireless compatibili con Bluetooth®
TES223 (gamma di frequenza 2402MHz-2480MHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati i seguenti standard:

Radio
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

Salute e Sicurezza
EN 62479: 2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 :2011 + A2 : 2013

Mundolsheim 17/07/2019

LIVOO
Feel good moments
User manual



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

LIVOO
Feel good moments
User manual